

Philips
bežični prijenosni zvučnik

Ljubičasta
8 W



SB7260

Zapanjujuće jasan i snažan zvuk

Glazbeni sustav Philips Shoqbox SB7260/12 otporan je na prskanje i pad, a omogućit će vam da glasno i ponosno reproducirate glazbu. Ovaj izdržljivi uređaj omogućava bežično i bezbrižno uživanje u glazbi na otvorenom uz snažan i dubok, a ipak čist zvuk.

Radne značajke zvuka

- Zahvaljujući 2 neodimijske pogonske jedinice
- Glasan i čist zvuk
- Uparite 2 Shoqbox zvučnika kako biste imali lijevi i desni zvučnik

Raznovrsnost

- Bluetooth usmjeravanje
- Senzor pokreta za preskakanje pjesama
- Ugrađeni mikrofoni za zvučnik
- Glasovna povratna informacija

Prenosivost

- Bacite ga, smočite i nastavite koristiti
- Ugrađena litijaska baterija

PHILIPS
sense and simplicity

Istaknute značajke

Zahvaljujući 2 neodimijske pogonske jedinice



Konstrukcija obuhvaća 2 neodimijska zvučnika i WOOx sustav; izvrstan zvuk s obzirom na tako malene zvučnike. Snažan zvuk, zapanjujuća jasnoća i dubok bas kako biste mogli uživati u najboljem zvuku.

Bluetooth prijenosni zvučnici

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

Otporan na prskanje i padove



SHOQBOX tvrtke Philips dizajniran je kako bi izdržao prskanje i padove, što ga čini savršenim izborom za izletnike-avanturiste. Zahvaljujući dizajnu sa zaštitom od prskanja ne morate se brinuti u vezi kiše ili prolijevanja tekućina. Gumeno kućište od specijaliziranog je čvrstog

materijala koji može izdržati padove i snažne udarce. Jednostavno ga ubacite u torbu ili objesite o ruksak. Savršeno za boravke na otvorenom koji zahtijevaju dodatnu čvrstoću.

Senzor pokreta



SHOQBOX ima senzor za prepoznavanje pokreta. Jednostavno prijedite preko senzora s lijeva nadesno ili zdesna nalijevo za prelazak na sljedeći ili prethodni zapis. Na trenutak stavite ruku preko senzora kako biste pauzirali glazbu. Ponovite pokret kako biste je ponovno pokrenuli. Pomoću jednostavne kontrole pokretima možete upravljati glazbom na najjednostavniji način.

Ugrađeni mikrofoni



Zahvaljujući ugrađenom mikrofoni, SHOQBOX tvrtke Philips možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Glasovne informacije



Glasovne informacije dostupne su na različitim jezicima. Osiguravaju trenutne povratne informacije u vezi kapaciteta baterije ili upozorenje u vezi toga je li zvučnik ispravno priključen na uređaj.

Uparivanje 2 shoqboxes zvučnika



Možete upariti 2 SHOQBOX zvučnika s naprednim senzorom kako biste dobili stereo sustav s lijevim i desnim kanalom. Jednostavno postavite dva zvučnika jedan pored drugog i istovremeno prijedite rukama preko oba senzora, izvana prema unutra. Savršeno za zabave ili okupljanja. Uživajte u snažnom stereo zvuku glazbe, filmova i igara.

Specifikacije

Kompatibilnost

- radi s modelima: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, tableti, glazbeni uređaji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

Praktičnost

- Napredni senzor: za preskakanje pjesama i uparivanje 2 Shoqbox zvučnika kako biste imali lijevi i desni zvučnik
- Glasovna povratna informacija: o razini napunjenosti baterije

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 4 W

- Sustav zvuka: Stereo
- Zvučnici: 2 x 1 inč

Zvučnici

- Napredne karakteristike zvučnika: wOOx bas emiter
- Izlazni stupanj zvučnika: Sustav neodimijskih magneta

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: litijska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 h

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, USB kabel za dijeljenje s računalom, Jamstveni certifikat, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 72 x 68 x 179 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 133 x 100 x 200 mm
- Težina proizvoda: 0,488 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 0,953 kg



Datum izdavanja
2012-11-01

Verzija: 5.0.8

12 NC: 8670 000 91787
EAN: 87 12581 65038 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Otpornost na pad izmjerena je s visine od približno 0,8 m. Zaštita od pada razlikuje se ovisno o uvjetima pada.

* Kućište uređaja SHOQBOX pruža otpornost na prskanje sukladno standardu IEC 60529 IPX4. Uređaj nije vodootporan i nikada se ne smije uranjati u vodu niti koristiti u kupaonici.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.