

Philips  
Sistema Micro Hi-Fi

MP3

MCM510



## Reproduz CDs MP3

num Estilo Sofisticado e com Grande Som

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em tecnologia e estilo, o sistema emana distinção e qualidade. Liberte o audiófilo que há em si e delicie-se com o som superior dos seus CDs MP3 que sai através de potentes e dinâmicas colunas.

### Audição prolongada, maior diversão

- 10 horas de música no CD de MP3

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados
- Potência Musical de 2x25W RMS/2x50W

### Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência
- Deck de cassetes lógico

### E que óptimo som

- Altifalantes elegantes em madeira

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x50 watts
- **Melhoramento do Som:** Incredible Surround, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

### Altifalantes

- **Altifalante Principal:** 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, Grelhas de altifalantes amovíveis

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de Reprodução de Discos:** 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- **Suporte de identificação ID3**
- **Tipo de Carregamento:** Topo
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Logic
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Controlo Electrónico de Velocidade, Paragem Automática Completa, Contador da cassette

### Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** Cassete
- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Gravação Sincronizada de CDs, Temporizador: gravar do sintonizador, Nível de Gravação Automático

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática

- **RDS:** Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática

### Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW

### Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme de cassette, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** FTD
- **Standby para Poupança de Energia:** 1 watt

### Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Antena FM/MW
- **Telecomando:** 21 teclas

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 175 x 254 x 315 mm
- **Dimensões do altifalantes principal (L x A x P):** 175 x 254 x 214 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 408 x 348 x 524 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 12,9 kg

## Produtos em destaque

### 10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

### Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

### Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação  
2007-10-11

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 12353  
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)