

Philips  
Microchaîne

Bluetooth®

BTM3160



# Un son riche et puissant

## L'obsession du son

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est dotée de connexions USB Direct et Audio In. Vous pouvez également diffuser votre musique sans fil via Bluetooth pour un plaisir musical en toute simplicité.

### Un son exceptionnel

- Puissance de sortie maximale de 150 W RMS
- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- Tweeter à dôme pour un son riche et naturel
- Contrôle numérique du son

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Tweeter à dôme

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

## Caractéristiques

### Son

- Puissance de sortie maximale (RMS): 150 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son

### Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Radiateur du caisson de basses wOOx
- Types d'enceintes: Tweeter à dôme

### Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Réglage de l'horloge par RDS
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)

### Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée audio
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Casque: 3,5 mm

### Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran VFD
- Indications: Mode DIM

### Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM
- Télécommande
- Manuel d'utilisation: Multilingue

### Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 514 x 290 x 360 mm
- Profondeur de l'unité principale: 237 mm
- Hauteur de l'unité principale: 195 mm
- Largeur de l'unité principale: 230 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 139 x 304 x 216 mm
- Poids brut: 8,8 kg
- Poids net: 7,8 kg

### Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Date de publication  
2014-08-30

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07703  
EAN: 08 71258 17000 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)