

Philips
PhotoFrame

LCD de 8"

Raport de afișare 4:3

8FF3FPW



Împărtășiți-vă amintirile

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiți, organizați și re trăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de împărtășire a amintirilor prin afișarea fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
- tehnologie imagen pentru o culoare clară și vibrantă
- Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale

- Distrăți-vă cu colegii: afișați mai multe fotografii într-o vizualizare
- Vizualizare fotografii memorie flash USB fără PC

Operare simplă și intuitivă

- Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj

Design ecologic

- Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie

Designul elegant și liniile curbe pun fotografiile în valoare

- Finisaj lucios de bun gust și senzație excelentă la atingere

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

ECRAN CU DENSITATE RIDICATĂ A PIXELILOR

Cel mai bun ecran cu densitate ridicată afișează fotografiile dumneavoastră prețioase cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

TEHNOLOGIE IMAGEN

Imagen este o tehnologie Philips exclusivă de optimizare a fotografiilor care analizează automat fotografiile pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim: imagen separă culorile pentru a evita "interferența", reglează distribuția luminozității pentru un contrast vizual optim și corectează gama pentru acuratețea culorii.

RAPORT DE AFIȘARE 4:3 PERFECT

Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

RADIANTCOLOR

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

EFFECT DE COLAJ DIN MAI MULTE FOTOGRAFII

Este un efect de diaporamă pentru afișarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat și aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR ÎN MODUL VIRTUAL USB

Un conector USB pentru facilitarea vizualizării și împărtășirii fotografiilor stocate pe un modul de memorie USB.

SMARTPOWER

Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.

ORIENTARE AUTOMATĂ

Recunoașterea automată a modului peisaj sau portret implică existența unui senzor care recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare fotografie în poziția corectă.



Specificații

Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor

Medii de stocare

- USB: Memorie flash USB
- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
- Plasare acceptată: Orientare automată a fotografiei, Peisaj, Portret
- Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia, Culoare radiantă
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție
- Fundal ecran: Negru, Alb, Gri, Reglare automată
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, Pornire/Oprire automată, Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Alarmă
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă

- Compatibilitate Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Mac OS X
- Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Elveția, UL/cUL
- Limbi OSD: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză, Italiană, Olandeză, Daneză, Rusă, Chineză simplificată, Japonia

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Cablu USB, Stand, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Greutate: 0,494 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 70°C

Alimentare

- Consum: 6,3 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Greutate netă: 0,878 kg
- Greutate brută: 1,137 kg
- Greutate proprie: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Greutate netă: 1,756 kg
- Greutate brută: 2,813 kg
- Greutate proprie: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Număr de ambalaje: 2



Data apariției 2009-08-11

Versiune: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996
EAN: 87 12581 41221 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com