

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium

WAC700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



Memorizza tutti i tuoi CD in un unico posto

Memorizza la tua collezione completa di CD su un hard disk da 40 GB per ascoltarla in ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà in tutta la casa. Il telecomando è dotato di display incorporato

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili

- Hard disk da 40 GB per memorizzare e riprodurre fino a 750 CD
- Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
- Accesso di più utenti a un massimo di 5 stazioni in streaming
- Streaming wireless da PC tramite UPnP

Navigazione e controllo semplici

- Telecomando per una navigazione semplice
- Accesso diretto al contenuto relativo ad artisti, album o playlist
- Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
- Music Broadcast per la riproduzione simultanea su tutte le Music Station

Prestazioni audio di qualità

- Per prestazioni audio di qualità
- Super Sound Panel con bassi profondi e nitidi

Espandibile

- Aggiungi altre 4 stazioni Wi-Fi



PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Impostazioni equalizzatore:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrale
- **perfezionamento audio:** Dynamic Bass Boost a 3 fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Class "D" Digital Amplifier, Equalizzatore smart
- **Potenza musicale:** (80) W
- **Controllo del volume:** Controllo volume su/giù
- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 40 W + 40 W

Altoparlanti

- **Altoparlanti incorporati:** 2
- **Tipi di altoparlanti:** Super Sound Panel, Subwoofer integrato, Non rimovibile

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** MP3, WMA, PCM
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- **Modalità riproduzione dischi:** Ricerca brano successivo/precedente, Ricerca album successivo/precedente, 99 brani programmabili, Funzioni shuffle/program/repeat, Avanzamento/Indietro veloce
- **Supporto ID3-tag**
- **Tipo caricatore:** Slot
- **Velocità trasmissione MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Velocità trasmissione WMA:** 16-128 kbps
- **Modalità di riproduzione su hard disk:** Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere, Brani non compressi
- **Modalità di streaming su hard disk:** Streaming Wi-Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Frequenze campionamento:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)

Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** HDD
- **Velocità registrazione:** 1 x, 4 x
- **Formato file audio:** MP3

Supporto di memorizzazione

- **Capacità memoria incorporata:** 40 GB

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** FM
- Sintonia digitale automatica
- Auto Store
- **Numero canali preimpostati:** 40

Connettività

- **Ingresso audio cinch:** Analogico AUX (Center/stazione)
- **Uscita audio cinch:** Uscita linea analogica (Center)
- **Altri collegamenti:** Ethernet
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Antenna:** Dipolo FM
- **Collegamenti wireless:** Adattatore LAN (802,11g)
- **Alimentazione:** 220 V 50 Hz
- **Plug & Play universale wireless:** Attivata

Convenienza

- **Tipo display:** LCD, Matrice 128 x 96 dot, 60,7 mm x 52,3 mm (Center)
- Retroilluminazione
- **Colore retroilluminazione:** White
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- **gestione del contenuto digitale:** Software per DMM incluso
- **Standby Eco Power:** 1 W
- Jack per cuffia
- **Montabile a parete / a soffitto:** Montabile a parete

Accessori

- **Cavi:** Cavo Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM di installazione, DMM e software delle utilità.
- **Telecomando:** Display a 2 vie, 6 righe
- **Batterie:** 4 x AAA
- **Scheda di garanzia:** Scheda di garanzia

Dimensioni

- **Peso scatola principale:** 9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 608 mm x 175 mm x 303 mm
- **Peso set:** 7,7 Kg
- **Dimensioni scatola (LxPxA):** 682 mm x 400 mm x 236 mm

Caratteristiche principali del prodotto

Streaming wireless

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

Accesso a più utenti

Tramite il Wireless Music Center i diversi componenti della famiglia possono accedere e ascoltare contemporaneamente le proprie selezioni musicali.

Telecomando

Il telecomando con display LCD consente di navigare tra centinaia di brani premendo semplicemente un tasto. Grazie alla possibilità di navigare per playlist, album, artista, genere o brano, sarà possibile scorrere rapidamente e semplicemente centinaia di file con una sola mano, per un'esperienza unica dell'utente.

Accesso diretto al contenuto

La ricerca del brano preferito di un determinato artista tra centinaia di CD non è più un problema. L'interfaccia utente intuitiva integrata del Wireless Audio Center di Philips, ti consente l'accesso diretto e quasi istantaneo alla raccolta musicale digitale memorizzata su hard disk (fino a 750 CD) e di rintracciare la musica che desideri ascoltare, divisa per artista, album, playlist, genere o brani.

Music Follows Me

la funzione Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. È sufficiente premere un pulsante e il tuo brano preferito ti seguirà in ogni angolo della casa.

Music Broadcast - Modalità Party!

Con Wireless Music Center diventerai il DJ delle feste di casa e potrai inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni musicali wireless installate nei diversi punti della casa. Il massimo del divertimento!

Super Sound Panel

Super Sound Panel è un innovativo pannello che adotta una tecnologia all'avanguardia per l'emissione di uno spettro sonoro completo e di alta qualità da un altoparlante piatto e di dimensioni compatte.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 10.0

12 NC: 9073 100 12633
EAN: 87 10895 88444 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* I loghi Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
* Capacità effettiva inferiore