



Philips
basisstation voor iPod/
iPhone

30-pinaansluiting
20W



TCI360

Fantastische muziek van uw iPod/iPhone

Muziek van de iPod/iPhone klinkt geweldig via dit Philips-dockingsysteem. Plaats uw iPod of iPhone met hoes en al op het station en geniet van het geluid van de Bass Reflex-luidspreker. En wat nog leuker is: terwijl u naar de muziek luistert, wordt het apparaat gewoon opgeladen

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Dock uw iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS



RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of

eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Dock uw iPod/iPhone



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Ontworpen voor: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Compatibiliteit iPod

- Ontworpen voor: iPod touch 4e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod touch 1e generatie, iPod classic, iPod nano 6e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod Mini

Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Afspelen en onderbreken

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 20W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Gemak

- Klok/versie: Digitaal
- Schermtype: LED
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen

- Netstroom
- Stroomvoorziening: 100-240 V, 50/60 Hz

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 216 x 112 x 102 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 321 x 155 x 172 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 1,16 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com