



Philips  
Microsistem muzical

CD, FM  
4 W



MC1000

## Microsistem all-in-one

### Obsedat de sunet

Conectați-vă la sunetul superb care provine dintr-un design surprinzător de compact și de subțire. Microsistemul MC1000 vă va optimiza spațiul de locuit, îmbogățindu-vă în același timp experiența de ascultare a muzicii. Doar apăsați Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, ce umplu camera.

#### Pentru o experiență audio mai bogată

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Tuner FM pentru divertisment la radio
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

#### Adekvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact

# PHILIPS

# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x2 W RMS / 2x4 W
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost

## Difuzoare

- Difuzor principal: Woofer de 3"

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program
- Tip încărcător: Tabel de pagini

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo



## Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

## Confort

- Tip încărcător: sus

## Accesorii

- Accesorii incluse: IFU / Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională, Cablu Line-in MP3

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

# Repere

## Redare CD, CD-R și CD-RW

Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piață. Acest sistem audio vă permite să vă bucurați de muzica de pe CD, CD-R și CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât și discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redade de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reinscrise de mai multe ori și pot fi redade doar de playerele CD audio compatibile.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824  
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)