

Lásson, halljon, tapasztaljon!

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby, DTS vagy SACD surround hangzásban játszik le. Dőljön hátra, és adja át magát a filmeknek és a zenének - mindezt a megszokott környezetben.

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- A PAL és NTSC progresszív pásztázás borotvaéles képet nyújt
- Dinamikus mélyhangkiemelés – mélyebb, drámaibb mély hangok
- A kúphangszóró javítja az SACD hangját a magas frekvencián

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Zene: SACD, CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerű beállítás az otthoni szórakozás megkezdéséhez
- Színkódolt Easy-fit™ csatlakozók – egyszerű üzembe helyezés
- Padlón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért



PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 04:03, 16:9
- **D/A átalakító:** 12 bit, 108 MHz
- **Kép javítása:** Progresszív pásztázás, 4x-es videomintavételezés

Hang

- **D/A átalakító:** 24 bit, 192 kHz
- **Frekvenciaátvitel:** 30-20000 Hz
- **Jel-zaj arány:** >62 dB
- **Hangrendszer:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Sztereó
- **Kiegyenlítő beállítása:** Működés, Klasszikus, Koncert, Digitális, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Kimeneti teljesítmény (RMS):** 4x75 W (első+surround), 2x100 W (közép+mélynyomó)
- **Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.):** 500 W
- **Hang javítása:** „D” osztályú digitális erősítő, Dinamikus mélyhang-kiemelés

Video lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, Video CD/SVCD
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, MP3-CD, WMA, SACD többszatornás, SACD sztereó, CD-R, CD-RW
- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** Képi CD
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Diavetítés:** zenével (MP3)

Tuner/Vétel/Adás

- **Hanglási sávok:** FM sztereó, MW
- **Előre beállított csatornák száma:** 20
- **RDS:** Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- **Egyéb csatlakozások:** SCART I (CVBS, S-video/RGB ki), Progresszív komponens videokimenet, S-Video kimenet, Kompozit video kimenet

(CVBS), AUX be, Digitális koaxiális bemenet, Kimenő vonal (line out), FM antenna, MW antenna, Easy-Fit hangszórócsatlakozó

Kényelem

- **Távvezérlés:** Többfunkciós

Áram

- **Áramellátás:** 200-240 V, 50 Hz
- **Készenléti áramfelvétel:** < 0,5 W

Hangszórók

- **Szatellit hangszóró:** Mágnesesen árnyékolt elülső
- **Szatellit hangszórók frekvenciatart.:** 120-20000 Hz Hz
- **Szatellit hangszóró impedancia:** 6 ohm
- **Szatellit hangszóró meghajtók:** 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- **Középsugárzó:** Mágneses árnyékolás
- **Középfrekvenciás tartomány:** 120-20000 Hz Hz
- **Középsugárzó impedancia:** 3 ohm
- **Középsugárzó meghajtók:** 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- **Mélynyomó frekvenciatartománya:** 30-120 Hz
- **Mélynyomó impedancia:** 3 ohm
- **Mélynyomó meghajtó:** 6,5" teljes hangterjedelmű mélynyomó

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Scart kábel, FM/MW antenna, Távvezérlés, Elemek a távirányítóhoz, Felhasználói kézikönyv, Gyors felhasználói útmutató, Garancialevél

Méreték

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 360 x 54 x 324 mm
- **Készülék tömege:** 2,7 kg
- **Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé):** 94 (alap 255 átmérő) x 1078 x 68 mm
- **Surround hangsugárzó tömege:** 2,72 kg
- **Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 225 x 94 x 75 mm
- **Középsugárzó súlya:** 0,68 kg
- **Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé):** 360 x 340 x 130 mm
- **Mélynyomó súlya:** 3,92 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 1214 x 406 x 574 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 26,5 kg

Termékkijelölések

PAL és NTSC progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkésztet a kép vertikális felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan, majd a páros mezőket küldeni a képernyőre, mindkét mezőt egyszerre írja át. Villódzásmentes, nagy felbontású kép jön létre, amely a legnagyobb élményt nyújtja filmnézés közben.

Padlón álló hangszórók

Magashang-sugárzó dóm (SACD)

A Magas hangú kúphangszóró javítja az SACD hangját a magasabb frekvenciákon azáltal, hogy a hang minden apró részletét rögzíti egy különlegesen vékony és merev membránnal, amely LEXAR-ból készült, és a frekvenciák széles skálájának átvitelét teszi lehetővé. A speciális kúp alak magasabb frekvenciákat és több frekvencia átvitelét teszi lehetővé. Így kristály tiszta magas hangokat, és kiegyensúlyozottabb hanghatást fog kapni.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4

A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

Zene: SACD Windows Media™ audió

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.



Kiadás dátuma 2006-01-05

Verzió: 4.0

12 NC: 9073 100 12905
EAN: 87 10895 90591 6

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
www.philips.com