

Philips
Klasický hudobný
mikrosystém

• Kazeta

MCM207



Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou

S klasickým hudobným mikrosystémom Philips získate kvalitný zvuk. Prehrávajte obľúbenú hudbu vo formáte MP3/WMA pomocou rozhrania USB Direct alebo MP3 Link. Elegantne navrhnuté reproduktory s drevenou povrchovou úpravou s klasickým vzhľadom, ktorý nikdy nevyjde z módy.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Kasetový prehrávač s funkciou Autostop

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Hlavné prvky

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytiažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

10 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Motorizovaný CD menič

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usadte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si

oblíbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

USB Direct



Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo zariadenia.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS/hudobný výkon 2 x 10 W
- Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3,5" hlbokotónový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/preskakovať/programovať
- Iné: Podpora ID3 textu
- Technológia prehrávača kaziet: mechanický
- Režimy prehrávania kazety: elektronická kontrola rýchlosti
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: kazeta
- Zdokonalenie nahrávania na pásku: automatická úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo, MW
- Predvolené stanice: 30
- Anténa: FM fixná zvinutá anténa, anténa MW
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Diaľkové ovládanie
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 5.1 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 146 x 140 mm
- Výška hlavného reproduktora: 232 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 227 mm
- Šírka balenia: 370 mm
- Výška hlavnej jednotky: 232 mm
- Výška balenia: 275 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 152 mm
- Hĺbka balenia: 330 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 110 – 240 V

Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com