

Philips Fidelio
Kulak üstü kablosuz
kulaklıklar

Gürültü Önleme Pro+

Doğal, dengeli ses
Kaliteli deri tasarım
38 saat oynatma süresi



L3

Nerede olursanız olun müziğin keyfini çıkarın.

Daima sevdiğiniz müziği dinleyebileceğiniz ideal yerde olduğunuzu hayal edin. Özenle ayarlanmış sürücüler, mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve doğru uyum bir araya gelerek nerede olursanız olun ideal bir müzik dinleme ortamı sunar.

Dikkat dağıtmayan tasarımıyla ayrıntılı ses

- Philips Fidelio. Olağanüstü performans için geliştirildi
- 40 mm sürücüler. Doğal, dengeli ses
- Son teknoloji ürünü hibrit Aktif Gürültü Önleme

Her ayrıntıda kalite

- Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz tasarım
- Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları. Her zaman mükemmel uyum
- Sorumlu şekilde tedarik edilmiş gösterişli Muirhead deri
- Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Dahili ses kontrolü

Her açıdan kolay kullanım

- Dokunmatik kontroller. 38 saat oynatma süresi (ANC ile 32 saat)*
- IR sensörü. Kulaklığınızı çıkardığınızda müzik duraklatılır
- Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu
- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Tek dokunuşla eşleştirme. Google Fast Pair*

PHILIPS

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
Gürültü Önleme Pro+ Doğal, dengeli ses, Kaliteli deri tasarım, 38 saat oynatma süresi

L3/00

Özellikler

Philips Fidelio



Bu arkası kapalı kulak üstü kablosuz kulaklıklar, sestem malzemeye kadar kendinizi müziğe kaptırmanız için tasarlandı. Yumuşak hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları her kafa büyüklüğü ve şekli için uygundur. Ayrıca kulaklıklarınızı çıkardığınızda müzik duraklatılır.

Doğal, dengeli ses



Bu Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıkların mükemmel ayarlanmış sürücülerini ANC açık da olsa kapalı da olsa dengeli sesler sunar. Kusursuz ve etkileyici bas baskını vardır. Orta aralık frekansları ise dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar kusursuz detaylara sahiptir.

Hibrit Aktif Gürültü Önleme



Nerede olursanız olun mükemmel ses düzeyinde dinleyin. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, bir harici mikrofon ve bir dahili mikrofonu sayesinde istenmeyen sesleri engelleyerek şarkının keyfini çıkarmanızı sağlar.

Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.

Kristal netliğinde arama sesi



Kulaklık başlıklarının her birindeki iki mikrofon, sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Tam entegre Google Asistan ve Alexa, favori çalma listelerinizi istediğiniz anda bulmak için yardıma hazırdır.

Dokunmatik kontroller



Tam şarj bir günden fazla dinleme süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ise 6 saat oynatma süresi sunar. Kolay saklama için düz olarak katlanabilen tasarıma sahip kulaklık başlıklarında, müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC için düğmeler bulunur.

Dinlemek için tasarlandı



Hafif alüminyum ve sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri, kablosuz kulaklıkların sunduğu ses kalitesi kadar yüksek kalitede

görünüm sunar. Kulaklık başlığı halkasının alüminyum malzemesi mat koyu saten renktedir ve kabartmalı Philips Fidelio logosuna sahiptir. Kulaklığı çıkardığınızda müzik otomatik olarak duraklatılır.

Philips Kulaklık uygulaması.



Philips Kulaklık uygulaması, ön ayarlı ANC modları arasında geçiş yaparak gürültü engelleme seviyesini ayarlamanıza olanak sağlar. Aynı zamanda özel ekolayzıra sahiptir ve akıttaki müziği kontrol etmek veya şarkı bilgisine ulaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.



Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 16 Ohm
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Hassasiyet: 103 dB (1k Hz)
- Frekans aralığı: 7 - 40.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Sürücü tipi: Dinamik

ANC özellikleri

- ANC (Aktif Gürültü Önleme)
- ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro+
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 4 mikrofon

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 2 mikrofon
- ENC mikrofon

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,1
- Desteklenen codec: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çıkarılabilir kablo
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Çok noktalı bağlantı
- Kablosuz
- Kulaklık soketi: 2,5 mm

Kullanılabilirlik

- Google fast pair
- Otomatik duraklatma (IR sensörü)
- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Otomatik kapatma
- Ses seviyesi kontrolü
- Kontrol türü: Touch

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şekli: Kafa bandı
- Katlanabilen tasarım: Flat
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri

Güç

- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 32 sa*
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 38 sa*
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 800 mAh
- Konuşma süresi: 38 sa
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 6 saatlik kullanım için 15 dakika
- Pil sayısı: 3 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 10,1 g
- Şarj edilebilir

Sesli asistan

- Sesli asistan desteği
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan

Aksesuarlar

- Ses kablosu: 2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
- Birlikte verilen adaptörler: Uçak adaptörü
- Diğerleri: 1 adet sert taşıma çantası
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Ağırlık: 0,36 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Brüt ağırlık: 1,068 kg
- Net ağırlık: 0,387 kg
- Dara ağırlığı: 0,681 kg
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- Dış karton (L x G x Y): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Brüt ağırlık: 3,655 kg
- Dara ağırlığı: 2,494 kg
- Net ağırlık: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Yayın tarihi 2023-09-03

Sürüm: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Google, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır. Google Fast Pair, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.
* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.