

Philips
PhotoFrame

5,6" LCD

5,6" v. oblasť
Pomer strán 4:3

5FF2CMI



Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Zobrazujte digitálne fotografie v rovnakej kvalite a bohatých farbách ako pri profesionálne vytlačených fotografiách! Fotografický rámik Philips 5FF2CMI, najjednoduchší spôsob zobrazovania digitálnych fotografií bez PC, doplní výzdobu vašej domácnosti svojím elegantným a štýlovým dizajnom.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
- Dokonalé digitálne farby pre bohaté a nádherné zobrazovanie fotografií
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia

Štýlový a elegantný dizajn, ktorý zvýrazní vaše fotografie

- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie

- Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
- Vytvorte albumy, prezentácie a spravujte svoje fotografie
- Otočte, zväčšite, orežte, zamaskujte a pridajte efekty k vašim fotografiám
- Zobrazte a zdieľajte fotografie na pamäť. kartách alebo vo vstavanej pamäti

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
- Kopírovanie fotografií na rôzne pamäťové karty pre dodatočný úložný priestor
- Pripojenie USB 2.0 na rýchly a jednoduchý prenos fotografií z počítača

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Efektívna viditeľná oblasť: 112,9 x 84,67 mm
- Rozlíšenie: 640 x 480 pixelov (oblasť zobrazenia 640 x 480)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 640 x 480
- Hustota pixelov: 140 ppi
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť

- USB: Pre PC/Mac (USB 2.0)

Pamäťové médium

- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)
- Kapacita pamäte: 32 MB (pre 100 až 150 fotografií, približne 20 MB použije systém)

Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 16 megapixelov, Až 10 MB súbor JPEG
- Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické otočenie fotografie
- Tlačidlá a ovládanie: 5-smerný mini joystick, 2 tlačidlá
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Orezať, Premiestniť
- Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia
- Správa prezentácie: Vytvoriť prezentáciu, Odstrániť prezentáciu, Premenovať prezentáciu
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné,

- Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Stav, Autom. zap./vyp. počas dňa v týždni/víkendu, Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok, Zdroj fotografií
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zdroj napájania, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X, Windows Vista
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Nastaviteľný stojan: Otáčanie, Nastaviteľný sklon
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Japončina

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, Stojan, USB kábel, CD so softvérom pre PC/Mac, Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 195 x 143 x 85 mm
- Hmotnosť: 0,44 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 45°C
- Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

Príkon

- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 4,3 W
- Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - modrá
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

Hlavné prvky

Displej s vysokou hustotou pixelov

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým LCD monitorom -- predvedie vaše milované fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych farbách ako výťažky vo vysokej kvalite.

Dokonalé digitálne farby

Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtmymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.

Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistí tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

Viacere zobrazovacie režimy

Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších fotografií.

Smart Album

Smart Album vám umožní vytvoriť a zdieľať albumy, ako aj nastaviť a upraviť efekty prechodu pri vašich prezentáciách fotografií.

Sprivodca PhotoEffect

Sprivodca PhotoEffect Wizard je funkcia s jednoduchým ovládaním umožňujúca otáčanie, približovanie, orezanie či dokonca úpravy farebných odtieňov fotografií na čiernobiely alebo sépiu priamo vo fotografickom rámičku.

Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali nepektné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

Rýchle pripojenie USB 2.0

Pripojenie USB 2.0 a pribaleny kábel na rýchly a jednoduchý prenos fotografií z počítača.

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager predstavuje súpravu dvoch vstavaných čítačiek pamäťových kariet a softvéru určeného na zobrazovanie, úpravu, ukladanie a organizovanie fotografií na pamäťovej karte a to priamo pomocou jedného bezproblémového kroku - všetko bez počítača.



Dátum vydania
2019-04-18

Verzia: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325
EAN: 87 12581 35069 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com