

Philips  
音乐基座

iPod/iPhone 专用  
电池 / 交流电源供电

DS3110



## 融入您家的音效

### 执着于音

不论在您的桌上还是别的什么地方，这台不落俗套的音乐基座始终能够带来清晰的音效，让音乐充满您的个人空间。可以将 iPod/iPhone 与您的电脑同步。交流电或电池供电任您选择，使用无比灵活。

#### 水晶般清晰的音质

- DBB 令任何音量级别的低音保持低沉饱满
- 干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰
- 12W RMS 总输出功率

#### 优雅紧凑

- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式
- 360 度设计，展现全方位华丽外表

#### 高级通用性

- 电脑与 iPod/iPhone 同步
- 电池或交流电源供电任您选择，随时随地畅享音乐
- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备
- 免费的 DockStudio 应用程序，可享受网上电台和其他酷炫功能

# PHILIPS

## 产品亮点

### 动态低音增强 (DBB)



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

### 电脑同步

插接在底座上，播放、同步和充电一举几得！您可以在充电和通过 USB 与电脑同步时畅享 iPod 或 iPhone 上的最爱音乐 - 而且，在享受超凡音质的同时，还能享受畅快彻底的便利性。让动听的乐章一直播下去 - 绝不会耗完电。

### 插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

### 应用程序商城的 DockStudio 应用程序



免费应用程序可为音乐基座提供一系列独家酷炫功能。您可以查看天气、了解时间，

甚至可将最爱的图像设为墙纸。您还可以通过 DockStudio 收听全球成千上万家网上电台。有关皮肤类型和新功能等更多更新将随后推出。

### 360 度设计

360 度设计，展现全方位华丽外表

### AUX-in 插口，连接更轻松

AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

### 电池或交流电源供电

电池或交流电源供电任您选择，随时随地畅享音乐

### 小巧身形

外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

### 干扰屏蔽技术

干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰

### 12W RMS 总输出功率

12W RMS 总输出功率



# 规格

## 声音

- 输出功率: 12 瓦 RMS
- 音效增强: 动态低音增强
- 音量控制: 调高 / 调低
- 声音系统: 立体声

## 连接

- AUX 输入
- PC Link: USB 2.0

## 便利性

- 充电设备: iPod, iPhone

## 功率

- 电池类型: AA 规格 (LR6)
- 电源: 电池, 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹
- 电池数: 4
- 电池寿命: 8 小时

## 附件

- 线缆 / 接口: MP3 Link 电缆, USB 磁吸式充电线

## 尺寸

- 重量 (含包装): 1.7 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 224 x 120 x 162 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 304 x 146 x 188 毫米
- 产品重量: 1.3 千克

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 第 4 代, iPod nano 第 5 代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod Touch 第 2 代, iPod touch 第 2 代 8/16/32GB, 带彩色显示屏的 iPod, iPod 5 代

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone/iPad 应用程序

- 兼容性: iOS 4.3 至 iOS 10.3

## iPod/iPhone 应用程序

- 应用程序名称: DockStudio, 从应用程序专卖店免费下载
- 5 天天气预报
- 闹钟: 多种闹铃, 定时关机
- 兼容性: iPod Touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或更高版本
- 播放: 专辑 / 曲目导航, 播放控制
- 7000 多个网上电台
- 时钟: 模拟显示屏, 数字显示屏
- 声音设置: 5 频段均衡器, DBB, DSC- 平滑、流行、摇滚、爵士、古典



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.1

EAN: 69 23410 71716 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。[www.philips.com](http://www.philips.com)