

Philips
DVD-Player

DivX

DVP632



Hervorragende Audio- und Videoleistung!

DivX®-Wiedergabe und Progressive Scan

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Discs wiederzugeben! Der Philips DVD-Player liefert Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

Exzellente Audio- und Videoqualität

- RGB auf Scart - einfacher Anschluss für qualitativ hochwertiges Videosignal
- Progressive Scan (PAL) sorgt für hochauflösende, flimmerfreie Bilder
- 4x Video Upsampling für verbesserte Bildqualität
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC bietet hochwertigen Klang

Mit praktisch jedem Disc-Format kompatibel

- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: CD, CD-R/RW und MP3-CD
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)

Höchster Komfort

- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen

PHILIPS

Technische Daten

Bild/Display

- **Bildformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-Konverter:** 10 Bit, 54 MHz
- **Bild-Verbesserung:** 4 x Video Upsampling, Progressive Scan, Smart Picture

Sound

- **Übersprechen (1 kHz):** 105 dB dB
- **D/A-Konverter:** 192 KHz/24 Bit
- **Verzerrung und Rauschen (1 kHz):** 90 dB dB
- **Dynamikumfang (1 kHz):** 90 dB dB
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 90 dB
- **Verbesserung der Soundqualität:** Smart Sound
- **Soundsystem:** Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Stereo

Video-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Formate:** Divx 3, 11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- **Wiedergabemedien:** 80 mm und 120 mm Audio-Discs, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, SVCD, Video CD
- **Disc-Wiedergabemodi:** A-B Wiederholen, Discmenü, Schnelldrücklauf, Schnelldurchlauf, OSD, Pause, Bildschirmschoner, Standard-Wiedergabe, Zoom
- **DVD-Region:** 2
- **Lademechanismus:** Einschub
- **Anzahl der Discs:** 1
- **Video-Wiedergabesystem:** NTSC, PAL
- **Video-Verbesserung:** Progressive Scan, Smart Picture

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** Dolby Digital, MP3, PCM
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disc-Wiedergabemodi:** A-B Wiederholen, Nächste/Vorherige Titelsuche
- **MP3-Bit-Raten:** 32 bis 256 kbit/s
- **MP3-Abtastraten:** 32, 44.1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD+R/+RW, Picture CD
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG

- **Bild-Verbesserung:** Drehen
- **Bilddrehung:** 90-Grad-Schritte
- **Diaschau:** Ja, mit Musik (MP3)
- **Zoom**

Anschlussmöglichkeiten

- **Digitaler Audio-Ausgang:** Cinch, koaxial, optisch
- **Weitere Anschlüsse:** Progressive Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (CVBS), S-Video-Ausgang, Scart
- **Rückseitiger Ausgang:** Linker/rechter Audio-Ausgang

Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung
- **Verbesserung des Komforts:** Bildschirmdisplay
- **Displaytyp:** FTD
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Bildschirmanzeige
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch
- **Fernbedienungstyp:** 3141 017 90200

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Batterien für Fernbedienung, Fernbedienung

Grün-Spezifikationen

- **Bleifrei** gelötetes Produkt
- **Verpackungsmaterial:** Karton

Abmessungen

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 510 x 128 x 306 mm
- **Verpackungsart:** D-Box
- **Abmessungen Produkt (B x H x T):** 435 x 43 x 235 mm
- **Gerätegewicht:** 2 kg
- **Gerätegewicht (lb):** 6,6
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 3 kg

Leistung

- **Automatische Abschaltung:** SmartSave
- **Stromverbrauch:** < 10 W W
- **Stromversorgung:** 220 bis 240 V
- **Standby-Stromverbrauch:** < 0,8 W

Wichtige Produktinfos

Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernsehgerät Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.

Progressive Scan (PAL)

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst die ungeraden Zeilen und danach geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide gleichzeitig geschrieben. Es wird ein flimmerfreies, hochauflösendes Bild erzeugt, das Ihnen ein optimales Fernseherlebnis bietet.

Anschluss über RGB auf Scart

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

Smart Picture

Smart Picture bietet optimale Einstellungen für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe usw., damit Sie jederzeit das bestmögliche Fernseherlebnis genießen können.

Video Upsampling

Dank der Video Upsampling-Technologie wird die Verzerrung reduziert und die Bildqualität deutlich verbessert. Die Erhöhung der Videoverarbeitung auf 54 oder sogar 108 MHz ist de facto gleichbedeutend mit der Umwandlung des Videosignals auf das 8:8:8* (54 MHz)- oder das 16:16:16 (108 MHz)-Format, das eine etwa vier- bis achtfach höhere horizontale Auflösungsbandbreite als das Standard-DVD-Format aufweist. Diese Verarbeitung reduziert die für MPEG typische "Moskitonetz"-Verzerrung ganz erheblich und sorgt so für ein hochwertiges und verzerrungsfreies Bild.

Multi-Format Musikwiedergabe

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Multi-Format-Filme -DivX, MP4

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehergnügen.



Ausstellungsdatum
2006-07-07

Version: 4.0

12 NC: 8622 810 11539
EAN: 87 10895 79390 2

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com