



Philips Streamium
Network Music Player con
FullSound™

Radio de Internet gratuita
Pantalla a todo color

Streamium



NP2900

Libera tu música

Disfruta de la música del PC e Internet de forma inalámbrica

El Network Music Player NP2900 Streamium de Philips, con altavoces integrados, te proporciona acceso inalámbrico a la música del ordenador y a la radio por Internet. Y todo ello con las ventajas de las extraordinarias tecnologías LivingSound y FullSound.

Disfruta la música sin límites - sin cables

- Miles de emisoras de radio por Internet gratuitas
- Reproducción de música de forma inalámbrica desde el PC/Mac

Fácil control y navegación

- Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas
- Búsqueda alfanumérica para un acceso rápido
- Pantalla de gran tamaño y mando a distancia

Gran calidad acústica

- LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente
- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Sistema con 4 altavoces para un sonido excelente
- 30 W RMS



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Emisoras de radio por Internet gratuitas

Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet gratuitas. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos online en un sistema de audio sin tener que encender el ordenador.

LivingSound

La tecnología LivingSound de Philips (pendiente de patente) amplía el área óptima de escucha para que puedas disfrutar de una música totalmente absorbente en una zona más amplia. Debido a que combina varios procesos de sonido, recupera la riqueza y los detalles espaciales del estudio de grabación que se suelen perder en los sistemas estéreo compactos. El efecto resultante es un área óptima de escucha más amplia, en la que el sonido se distribuye uniformemente por la habitación. Ahora puedes disfrutar de una

calidad estéreo óptima en un área más amplia, en lugar de verte limitado a una zona estrecha.

FullSound™

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido

realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

Reproducción de música de forma inalámbrica

Libera toda tu colección de música almacenada en el PC/Mac con el Network Music Player Streamium. Mediante la conexión UPnP que te permite conectarte a cualquier dispositivo Universal Plug & Play para recibir o transmitir música. El sistema Streamium te permite acceder, seleccionar y buscar tu colección de música en el ordenador. Simplemente utiliza el mando a distancia para elegir y reproducir las canciones mediante el Streamium. Disfruta de tu música favorita de forma inalámbrica, sin esfuerzo y con una calidad de sonido magnífica. La tecnología FullSound patentada de Philips acerca la calidad acústica propia de los CD a los MP3, mientras LivingSound produce un sonido estéreo más amplio y absorbente.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock
- Potencia musical: 30 W
- Mejora del sonido: Ecualizador, Refuerzo dinámico de graves
- Tipo: FullSound, LivingSound
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Compatible con etiquetas ID3
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Radio por Internet
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Conectividad

- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Otras conexiones: Salida coaxial digital
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPA2
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (L/R)
- Auriculares: 3,5 mm
- Potencia: 110-230 V

Cómodas funciones

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Indicación de la fuerza de la señal
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Conexión para auriculares
- Indicaciones: Modo DIM
- Mando a distancia: 1 vía
- Alarmas: Zumbador, Temporizador
- Idiomas OSD: Portugués, Sueco
- Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en pared

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 110-240 V
- Pilas: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia, tutorial de vídeo y manuales
- Accesorios incluidos: Soporte para montaje en pared
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso (en CD)
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 346,5 x 69 x 99 mm
- Peso del dispositivo: 1,48 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: No extraíble
- Altavoces integrados: 4



Fecha de emisión
2018-03-21

Versión: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha
* Algunos servicios no están disponibles en todas las zonas