

Philips
Microsistem Hi-Fi



MCM148

Microsistem all-in-one

Apreciați sunetul fantastic oferit de microsistemul MCM148 cu adevărat compact și elegant. Bucurați-vă de melodiile preferate MP3-CD, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Începeți ziua cum doriți

- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort
- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up

Adekvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact, adaptabil oriunde
- Telecomandă ușor de utilizat inclusă

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2x2W RMS / 200W PMPO
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 3"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Cassette Deck Technology: Mecanic

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20

Conectivitate

- Câști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM, Antenă MW

Comoditate

- Alarmer: Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW
- Telecomandă: Telecomandă cu 36 de taste

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 168 x 224 x 214 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 130 x 224 x 213 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 496 x 308 x 284 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,7 kg

Repere

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 34205
EAN: 87 12581 36586 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com