



Philips
Microcadena

con conector Lightning

para iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Máx. 70 W



DCM2170

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, esta microcadena de Philips ofrece un sonido fantástico, así como un diseño asombroso y elegante. Siéntate, relájate y disfruta de la música como quieras con un control sencillo.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Reproducción y carga a través del conector Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el

woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex
- Controlador. altavoz: Woofer de 4" con tweeter de cúpula blanda

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma por iPod, Alarma USB
- Tipo de cargador: bandeja
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Accesorios

- Mando a distancia
- Manual de usuario: En varios idiomas

Dimensiones

- Peso bruto: 5,7 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 185 mm
- Alto del altavoz principal: 260 mm
- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 177 mm
- Profundidad de la unidad principal: 239 mm
- Anchura del embalaje: 224 mm
- Altura del embalaje: 314 mm
- Profundidad del embalaje: 518 mm

Potencia

- Alimentación: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com