



Philips
Casque d'écoute
éliminateur de bruit

Transducteurs 32 mm / fermé à
l'arrière

Supra-auriculaire
Compact et pliable

SHL3750NC

Plus de son, moins de bruit

basses puissantes

Immergez-vous dans votre musique grâce à la technologie innovatrice de suppression active du bruit ActiveShield. Des coussinets qui réduisent la pression offrent un confort longue durée et la conception pliable est idéale pour le transport et un rangement facile.

L'art de la suppression du bruit

- ActiveShield™ supprime jusqu'à 97 % du bruit

Un son puissant

- Haut-parleurs 32 mm en néodyme, pour des basses puissantes
- Conception arrière fermée pour l'isolation phonique

Plus pratique

- Design pliable et compact pour faciliter le transport

PHILIPS

Caractéristiques

Haut-parleurs 32 mm haute définition



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural produisent des basses puissantes.

ActiveShield™



La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace

et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.

Conception arrière fermée



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.

Pliage compact



Design pliable et compact pour faciliter le transport.

Spécifications

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB

Connectivité

- Longueur du fil: 1,2 m
- Connexion par câble: Un côté
- Finition du connecteur: plaqué or
- Connecteur: 3.5 millimètre

Carton externe

- Longueur: 20.3 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 8.0 pouces
- Largeur: 16.2 cm
- Poids brut: 0.98 kg
- Hauteur: 21.6 cm
- GTIN: 1 08 89446 00428 8
- Largeur: 6.4 pouces
- Hauteur: 8.5 pouces
- Poids net: 0.525 kg
- Poids brut: 2.161 lb
- Poids net: 1.157 lb
- Poids à vide: 0.455 kg
- Poids à vide: 1.003 lb

Alimentation

- Autonomie en lecture: 40 heure(s)
- Autonomie en veille: 50 heures

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 20 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 5 cm
- Hauteur: 7.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 7.7 pouces
- Poids brut: 0.282 kg
- Profondeur: 2.0 pouces
- Poids net: 0.175 kg
- Poids brut: 0.622 lb
- Poids net: 0.386 lb
- Poids à vide: 0.107 kg
- Poids à vide: 0.236 lb
- UPC: 8 89446 00428 1



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.8

UPC: 8 89446 00428 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com