

Philips
Cestovní power banka

Výstup střídavého/
stejnoseměrného proudu

Nabíjecí porty USB-A a USB-C
Bezdrátové nabíjení Qi
QC 3.0 a funkce PD

DLP8088NC



Cestovní power banka na kempování a další využití

Nabíjejte několik zařízení najednou

Výkonná cestovní power banka s kapacitou 128 000 mAh pro veškerá vaše zařízení. Vstup střídavého/stejnoseměrného proudu, výstup USB-A (QC) a USB-C (PD), výstup střídavého proudu. Zásuvka zapalovače cigaret a bezdrátové nabíjení Qi.

Úžasný design nabíječky

- Technologie Quick Charge k optimalizaci rychlosti nabíjení
- Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Špičkový výkon

- Port USB-C s podporou funkce přívodu energie
- Bezdrátová technologie Qi

Přenosné napájení

- Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení
- Výstup střídavého a stejnosměrného proudu

Potvrzení operací na první pohled

- LCD displej pro indikaci napájení

PHILIPS

Cestovní power banka

Výstup střídavého/stejnosměrného proudu Nabíjecí porty USB-A a USB-C, Bezdrátové nabíjení Qi, QC 3.0 a funkce PD

Specifikace

Příslušenství

- Kabely: Nabíjecí kabel

Kompatibilita

- Kompatibilní s následujícími možnostmi: Zařízení nabíjená přes port USB

Vnější obal

- GTIN: 1 48 95229 10730 1
- Počet spotřebitelských balení: 2

Rozměry balení

- EAN: 48 95229 10730 4



Spotřeba

- Kapacita baterie: 128 000 mAh
- Typ baterie: Lithium-iontový
- Výstup: USB-A a USB-C, výstup střídavého proudu, bezdrátové nabíjení Qi, 460,8 Wh
- Maximální příkon: Napájení střídavým (AC) a stejnosměrným (DC) proudem

Design a provedení

- Materiály: ABS a kov

DLP8088NC/00

Přednosti

Výstup střídavého a stejnosměrného proudu

Cestovní power banka poskytuje střídavý i stejnosměrný proud. Bezpečně používejte elektrické spotřebiče s napájením s čistou sinusovou vlnou nebo nabíjete mobilní telefon pomocí nabíjecího portu USB (USB A / USB C).

LCD displej pro stav výkonu

LCD displej pro indikaci napájení

Port USB-C s podporou funkce PD

USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety.

Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.



Datum vydání 2022-06-03

Verze: 2.0.2

12 NC: 8670 001 65987
EAN: 48 95229 10730 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com