

Philips  
Přenosný reproduktor

• Univerzální

SBA3020



## Vysoce kvalitní přenosný stereofonní zvuk,

co vydrží po celý den

Tento přenosný reproduktor přináší vysoce kvalitní stereofonní zvuk a je odstíněn proti rušení mobilními telefony. Integrovaný kabel lze snadno připojit k mobilním zařízením a akumulátor zajistí 8 hodin nepřetržitého přehrávání.

### Užijte si hudbu ve stereu

- Atraktivní reproduktory zaplní jakýkoli pokoj hudbou
- Poslouchejte hudbu v luxusním stereofonním podání
- Digitální zesilovač pro zvuk bez rušení
- Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli
- Technologie odstínění mobilního telefonu zajišťuje zvuk bez praskání
- Univerzální použití: připojení k 3,5mm konektoru sluchátek na vašem zařízení

### Vezměte si hudbu s sebou

- Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže udržuje vše úhledné a uspořádané

### Praktický design

- Vestavěný skládací podstavec pro směrování zvuku

### Silný zvuk

- Dynamické zvýraznění basů - nejhlubší a nejbohatší basy
- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem

# PHILIPS

# Specifikace

## Univerzální kompatibilita

- Libovolné zařízení s 3,5mm konektorem:  
Libovolné zařízení s 3,5mm konektorem

## Design a provedení

- Barva(y): Černá s červenými nádechy

## Možnosti připojení

- Audio výstup: 3,5 mm konektor

## Spotřeba

- Typ adaptéru: Pevná EU zástrčka
- Výstup: < 5 W
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,7 x 24,3 x 8,2 cm
- Hrubá hmotnost: 0 505 kg
- Čistá hmotnost: 0,41 kg
- Hmotnost obalu: 0,095 kg
- EAN: 87 12581 59471 8

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 6
- Vnější obal (D x Š x V): 25,8 x 20,6 x 23,9 cm
- Hrubá hmotnost: 3 15 kg
- Čistá hmotnost: 2,46 kg
- Hmotnost obalu: 0,69 kg
- GTIN: 1 87 12581 59471 5

# Přednosti

## Zaplníte jakýkoli pokoj hudbou

Atraktivní reproduktorový systém vypadá skvěle v jakémkoli pokoji vašeho domu. Můžete si tak vychutnat hlasitou hudbu bez sluchátek.

## Dynamické zvýraznění basů



Inovativní technologie poskytuje neuvěřitelně hluboké a bohaté basy z kompaktních reproduktorů. Dynamické zvýraznění basů zdůrazňuje hluboké tóny hudby pomocí několika nastavení hlasitosti od nízké po vysokou - to vše stisknutím tlačítka!

## Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fázi směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

## Lehké, přenosné provedení



Odolný a lehký materiál a design znamená, že s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.

## Stínění mobilního telefonu

Technologie odstínění mobilního telefonu je pokročilý design obvodů, který odstraňuje rušení mobilními telefony a zajišťuje zvuk bez praskání

## Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže

Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže znamená, že je výrobek navržen tak, aby byla jeho šňůra uložena a zajistila vám úhlednost a uspořádanost během cestování nebo při skladování.

