

Philips  
Bärbar DVD-spelare med  
Zero Bright Dot™-skärm

8,5 tums Widescreen LCD-skärm



PET830



## Tunn design med DVD-fack

med Smart Car Mount och USB-port

Filmer och musik blir levande på Philips PET830 tunna, bärbara DVD-spelare med en 8,5 tums LCD-skärm. Funktionen Zero Bright Dot™ ger dessutom optimal skärmkvalitet. Levereras med Smart Car Mount och USB-kontakt.

### Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Dela JPEG-bildfiler med Picture CD

### Optimerad visning överallt

- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- 8,5" TFT LCD-färgskärm för visning med hög kvalitet
- Se på film i 16:9 widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare av hög kvalitet

### För ultimat bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri\*
- Smart Car Mount för enkel användning
- USB-anslutning för visning av foton och uppspelning av musik från USB-enheter
- Skyddsfodral medföljer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Funktioner

### Spela upp DVD, DivX och MPEG4

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

### Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda

pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.

### Smart Car Mount

Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för extra nöje på resan? Ett unikt

bilmonteringssystem garanterar enkel användning. Det har en lättöppnad hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-spelaren när den inte används. Du kan ta med dig den bärbara DVD-spelaren och lämna monteringsanordningen i bilen.

### USB-anslutning för foton/musik

Anslut helt enkelt den bärbara enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp direkt från USB-enheten eller välj bland digital musik och foton. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Diagonal skärmstorlek (tum): 8,5 tum
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Ljusstyrka: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 250:1
- Effektiv visningsyta: 187,2 x 105,3
- Bildpunktavstånd: 0,13 (B) x 0,45 (H)
- Svarstid (medel): 30 ms

## Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: >80 dB (linjeutgång), >76 dB (hörlurar), >70 dB (högtalare)

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A-B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

## Anslutningar

- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- DC-in: 9 V
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- USB

## Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

## Tillbehör

- AC/DC-adapter: AY4129/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- kablar: 1 x AV-kabel
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll: AY5507 tunn fjärrkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk
- Smart bilmontering: 1 st
- Fodral: Skyddsfodral

## Mått

- Huvudförpackningens mått: 458 x 236 x 333 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 7,28 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Förpackningens mått (B x H x D): 316 x 205 x 145 mm
- Produktens mått (B x H x D): 255 x 170 x 31 mm
- Produktvikt: 0,97 kg



Publiceringsdatum  
2010-10-28

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438  
EAN: 87 12581 32742 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)