

Her şeyi görün, duyun, yaşayın

Bu şık ve az yer kaplayan tam dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS veya SACD surround ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendi özel ortamınızda kendinizi filmlere ve müziklere bırakın.

Müthiş ses ve video performansı

- PAL ve NTSC Aşamalı Tarama, keskin bir görüntü sağlar.
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar
- Konik Tweeter'lar yüksek frekanslarda SACD sesi güçlendirir

Her şeyi çalar

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3.11/4.x/5.x/6.x, MPEG4
- Music: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Müzik (MP3) çalması resimli (JPEG) CD

Hızlı ve basit kurulum

- Eksiksiz ev eğlencesini başlatmak için kolay kurulum
- Renk kodlu Easy-Fit™ konektörler kurulumu kolaylaştırır
- Yerleştirme özgürlüğü için zemin üzerinde duran hoparlörler



PHILIPS

Teknik özellikler

Resim/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücüsü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Progressive Scan, 4x Video Üst Örnekleme

Ses

- D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >62 dB
- Ses Sistemi: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Dijital, Stereo
- Ekolayzer ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu
- Çıkış gücü (RMS): 4x75W (ön+surround), 2x100W (merkez+subwoofer)
- Toplam Ses Gücü (RMS): 500 W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amfi, Dinamik Bas Geliştirme

Video tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

Tekrar çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, WMA, SACD Çok Kanallı, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Slayt gösterisi: müzikli (MP3)

Tarama/Alma/Aktarma

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Kanal Sayısı: 20
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Diğer bağlantılar: SKART I (CVBS, S-video/RGB çıkışı), Progressive Komponent Video çıkışı, S-

Video çıkışı, Karma video (CVBS) çıkışı, AUX (yardımcı) giriş, Dijital koaksiyel giriş, Line out (hat çıkışı), FM Anteni, MW Anteni, Kolay hoparlör bağlantıları

Kolaylıklar

- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0.5 W

Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydu hoparlör sürücüler: 3" tüm woofer aralığı
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Orta hoparlör sürücüler: 3" tüm woofer aralığı
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5" yüksek güçte woofer

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Skart Kablosu, FM/MW Anten, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Kullanım Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 54 x 324 mm
- Set Ağırlığı: 2,7 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 94 (taban 255 çapı) x 1078 x 68 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 2.72 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 225 x 94 x 75 mm
- Orta Hoparlör Genişliği: 0.68 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3.92 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 1214 x 406 x 574 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 26.5 kg

Ürün özellikleri

PAL ve NTSC Aşamalı Tarama

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak farkedilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Titreşimsiz yüksek çözünürlük sağlanarak size en iyi görüntüyü sunar.

Zemin üzerinde duran hoparlörler

Conical Dome Tweeter (SACD)

LEXAR'dan yapılmış son derece hafif ve sert bir yansıtıcı zar kullanarak daha yüksek ses frekanslarının verilebilmesini sağlayan Konik Tweeter'lar, sesteki en ufak yükseliş alçalmaları bile yakalar ve en yüksek frekanslardaki SACD sesi güçlendirir. Yansıtıcı disk özel konik şekli, daha yüksek frekanslarda daha geniş bir ses dağılımı sağlar. Bunun sonucunda, inanılmaz net ve keskin yüksek tonlar, genel ses aralığında da daha dengeli ses dağılımı elde edilir.

Çok formatlı Filmler-DivX, MP4

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum uyumluluk ve izleme keyfi sağlar.

Music:SACDWindows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Resimli CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir disk. DVD çalara bir Resimli CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Aynı anda müziğiniz çalarken TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.



Yayın tarihi 2006-01-02

Sürüm: 4.0

12 NC: 9073 100 12905
EAN: 87 10895 90591 6

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com