



Philips  
Mini sistema Hi-Fi

145 W



FWM211

## Obsesión por el sonido

Disfruta sin parar de tus canciones en CD, MP3 y WMA con una potencia de salida de 145 W RMS/2000 W PMPO. Escucha tus canciones en la comodidad de tu casa con el sistema USB de almacenamiento masivo, con USB directo

### Enriquece tu experiencia acústica

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- 145W RMS/ 2000 W PMPO de poder total de salida

### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

### Fácil de usar

- Sintonización digital con preselección
- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más

importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

## Especificaciones

### Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 145 W
- Potencia de salida: 2000 W PMPO

### Altavoces

- Altavoz principal: Tweeter de 2 pulg., 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5,25 pulg.
- Cantidad de altavoces: 2

### Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Programable de 20 pistas
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio, Parar

### Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40

### Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

### Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA, Entrada de línea estéreo de 3,5 mm - MP3 Link

### Accesorios

- Control remoto: de 36 botones
- Cables: Cable de entrada de MP3
- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

### Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 220 x 313 x 258 mm
- Ancho del altavoz: 195 mm
- Altura de los altavoces: 313 mm
- Profundidad de los altavoces: 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 705 x 372 x 292 mm
- Peso con empaque incluido: 9,52 kg

### Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V



Fecha de publicación  
2013-03-03

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 91392  
EAN: 08 71258 16491 04

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.