

Philips
Leitor de DVD portátil

PET730



Filmes de DVD e DivX® em movimento

com montagem inteligente para automóvel e porta USB

Veja filmes em DVD no ecrã LCD a cores de 7" do Philips PET730 com qualidade de ecrã aperfeiçoada, graças ao Philips' Zero Bright Dot™. Desfrute em movimento de filmes DivX® e MPEG4 ou música em CD MP3/WMA. Inclui montagem inteligente para automóvel e conector USB.

Mergulhe no entretenimento AV, em movimento

- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens

Uma experiência confortável, em qualquer lugar

- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- Visor LCD a cores TFT de 7" para imagem de alta qualidade
- Veja filmes com o formato panorâmico 16:9
- Altifalante estéreo de qualidade incorporado

Para o máximo de conveniência

- Até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Montagem para automóvel inteligente de utilização fácil
- Ligação USB para reprodução de fotografias e música de dispositivos USB
- Partilhe a diversão e o entretenimento com tomadas duplas para auscultadores

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegadas
- Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Densidades de pixels: 0,107(l)x0,370(A)mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD de Imagens
- Modos de Reprodução de Discos: OSD, Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Suporte de Reprodução: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Conectividade

- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9 V
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2

Comodidade

- À prova de choque
- Indicação de carga

Acessórios

- Transformador CA/CC: AY4112/00 (110-240 v, 50/60 Hz)
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Telecomando: Telecomando esguio AY5507
- Cabos: 1 x cabos AV
- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Montagem inteligente para automóvel: 1 p

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 430 x 255 x 265 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 9,1 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 250 x 228 x 138 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso do produto: 0,85 kg

Produtos em destaque

Reproduz DVD/DivX® e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD. Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.

Montagem para automóvel inteligente

Para desfrutar de entretenimento em viagem, por que não levar o seu leitor de DVD de casa para a estrada consigo? Um sistema de montagem para automóvel exclusivo garante segurança e utilização fácil, com um braço de desacoplamento rápido que facilita a remoção do leitor quando não está a ser usado. Pode trazer o leitor de DVD portátil consigo, deixando apenas o suporte no automóvel.

Ligação USB para fotografias/música

Ligue simplesmente o dispositivo portátil ao conector USB do leitor de DVD portátil Philips e reproduza directamente a partir do USB, ou seleccione as músicas ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar os seus momentos favoritos com a família e os amigos.



Data de publicação
2009-01-22

Versão: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28753
EAN: 87 12581 32740 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com