



Philips Prestigo
Yleiskaukosäädin

PRESTIGO

SRU8008

Paljon toimintoja. Vaivattomasti.

Värikkäät kuvakkeet helpottavat selaamista. Ohjaa jopa 8 laitetta, kuten televisiota, DVD-kiintolevytallenninta, videonauhuria ja digisovitinta.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- TV-, video-, SAT-, DVD-, viritin-, CD-, AMP- ja vastaanotinohjaus
- Kattava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille

Älykkäät intuitiiviset käyttötoiminnot

- Helppolukuinen 1,4 tuuman LCD-värinäyttö
- Pyörivä kohdistin nopeuttaa valikoiden selaamista
- Toimintoja, joilla ohjataan useita laitteita yhdellä painikkeella
- LCD-näytön taustavalo on miellyttävä silmille pimeässä

Nopea ja helppo asennus

- Asennus ilman käyttöopasta
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- Lisätoimintojen lisääminen ja nimeäminen on helppoa

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Tuetut laitteet: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin, Kotiteatteri, DVR, AudioSet, Digitaalinen mediavastaanotin, DVB-T/S, DVD-tallennin, DVDR-HDD-yhdistelmä, DVD-VCR-yhdistelmä, Pelikonsoli, HTS, PC, Projektori (IR), PVR, NAUHA, Viritin, TV-DVD-yhdistelmä, TV-VCR-yhdistelmä, TV-VCR-DVD-yhdistelmä
- Toimintojen määrä: 8
- Ohjelmoitavat makrot: Kyllä, 8
- Lataus vähissä -ilmaisim
- Näyttötyyppi: LCD
- Helppo asennus: Automaattinen haku
- Painikkeiden määrä: 45
- Näyttökielek: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, venäjä, espanja
- Käyttöoppaan kielet: Englanti, ranska, saksa, hollanti, espanja, portugali, italia, venäjä, turkki, ruotsi, norja, suomi
- Selauspyörä

Infrapunaominaisuudet

- Käyttöetäisyys: 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100

- Kantaaaltotaajuusalue: 19 kHz - 455 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta

Virta

- Akkujen määrä: 3
- Paristotyyppi: AA/LR6 (alkali)
- Akunsäätön hallinta: Automaattinen virtakytkin

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 1,22 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Nettopaino: 0,298 kg
- Taara: 0,922 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 40584 7
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Dummy
- Hyllysijoitustyyppi: Dummy
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Kokonaispaino: 0,535 kg
- Nettopaino: 0,149 kg
- Taara: 0,386 kg

Kohokohdat

1,4 tuuman värinäyttö

1,4 tuuman (96 x 67 pikselin) LCD-värinäytössä sisältö on helppo lukea.

Intuiitiivinen pyörivä kohdistin

Kohdistimessa on pyörivä rulla, jonka avulla voi selata asetusvalikoita ja laitteen sivuja sekä myöntä- että vastapäivään.

Ohjattu asetusten määritys

Toisin kuin tavallisilla yleiskaukosäätimillä, joissa laitemerkin ja laitteen tunnistamiseen tarvitaan 3-numeroinen koodi, tällä ohjaimella laitteen asetusten määrittäminen käy kätevästi laitteen vaihteiden ohjeiden ansiosta merkistä riippumatta.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasignaaleja myöhemmää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Infrapunakoodien tietokanta

Infrapunakoodien tietokannalla tarkoitetaan kaukosäätimen infrapunakoodikirjastoa. Eri signaaleita ei tarvitse tallentaa erikseen kaukosäätimeen ennen laitteiden käyttämistä. Voit valita tietokannasta hallittavien laitteiden infrapunakoodit ja hallita lähes kaikkia tällä hetkellä saatavana olevia audio- ja videojärjestelmiä niiden valmistajasta tai mallista riippumatta.

Lisää toimintoja

Parannettu toimintojen lisääminen ja nimeäminen helpottaa ja nopeuttaa toimintojen lisäämistä. Ei enää puuttuvia toimintoja.

Toimintoperusteinen käyttöliittymä

Sen sijaan, että kaikkia osia ohjattaisiin erikseen, toimintoperusteinen ohjaus yhdistää yleisimmät tehtävät toiminnoiksi, kuten "Katso elokuvaa" tai "Kuuntele CD-levyä". Kun käyttäjä valitsee elokuvan katsomisen, erillisten laitteiden - esimerkiksi DVD-laitteen, TV:n ja multimediavastaanottimen - yksittäisen ohjaamisen sijaan kaikki elokuvan käynnistämiseen tarvittavat komennot ovat yhdessä painikkeessa: käynnistä TV ja vahvistin, valitse oikea tulo, käynnistä DVD-laite ja aloita toisto.

Taustavalaistu näyttö

Taustavalo helpottaa nestekidenäytön tai numeronäppäimistön käyttöä pimeässä. Tavallisimmat taustavalaistusvalot ovat LED-valo ja elektroluminesenssi (EL). LED-valaistuksen kaukosäätimen valo on yleensä keltainen tai vihreä, ja se palaa kirkkaasti mutta hieman epätasaisesti. EL-paneelin valaistus on puolestaan tasaisen sininen, valkoinen tai vihreä.



Julkaisupäivä 2010-01-27

Versio: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com