Philips
Unidade Interna Completa

DVD
18x Gravador



















# Grave e identifique os seus DVDs com uma única unidade

# Fiabilidade e compatibilidade

O seu disco, o seu projecto. Para quê escrever à mão quando pode criar uma etiqueta profissional que reflecte as suas memórias.

## Testemunhe a mais recente tecnologia

- Unidade com a função LightScribe
- Gravador de camada dupla para suportes DL +R e -R
- Compatível com formato DVD-RAM

# **Desempenho superior**

- Gravação 8x em DVD+R DL
- Capacidade de armazenamento de 8,5 GB, num disco de um só lado, de camada dupla
- Velocidade de escrita de 18x

# Extrema fiabilidade e robustez

- A calibração dinâmica mantém a qualidade de escrita a alta velocidade
- Regravação segura e fiável com a Ligação Linear

# Comodidade

- Gravador de CD e DVD e impressora num só dispositivo
- Plug & Play para uma instalação mais fácil
- Basta rodar o disco e etiquetar com 3 passos manuais



## **Especificações**

# Velocidade de Gravação

- CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- DVD+R: 18X (24300 KB/seg.) por CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- DVD-R: 18X (24300 KB/seg.) por CAV
- DVD-R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
   DVD-RAM: 12X (16200 KB/seg.) por PCAV

#### Velocidade de Regravação

- CD-RW: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por CLV

#### Velocidade de Leitura

- Tempo de acesso: 160 ms
- Tamanho da memória intermédia: 2 MB
- CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- DVD-ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- DVD-RAM: 5x (6750 KB/seg.) por PCAV

#### Conectividade

- Interface: Interface IDE (ATAPI)
- Outras ligações: Entrada DC 12 V, Conector da interface IDE, Ponte para selecção Master/Slave, Saída analógica áudio Esquerda/Direita, conector de corrente CC, Saída áudio digital

#### Comodidade

- Facilidade de Instalação: Plug & Play
- Fácil de Utilizar: Manual de instruções, passo a passo

#### Requisitos do Sistema

- Espaço do disco rígido: 650 MB
- sistema operativo do PC: Windows® XP, 2000 SP4
- Processador: UCP Pentium 4 1,3 GHz ou Superior
- memória RAM: 128 MB

#### Dimensões

- Peso do produto: <0,9 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 146 x 170 x 42

#### mm

#### Especificações Técnicas

- Humidade: 15 80% HR (sem condensação)
- Limites de temperatura em funcionamento: 5 50 °C
- Normas de segurança: EN60950, EN60825,UL1950
- Normas EMC: EN55022, EMS55024,FCC Parte 15
- Limites de temperatura arrumado: -40 65 °C

#### **Embalagem Interior**

- I2NC: 8670 000 27147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
- Peso bruto: 0,9 kg
- Altura: 324 mm
- Comprimento: 165 mm
- Quantidade: I
- · Largura: 146 mm

#### **Embalagem exterior**

- I2NC: 867000027147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
- Peso bruto: 9,1 kg
- Altura: 244 mm
- Comprimento: 363 mm
- Quantidade: 10
- Largura: 363 mm

#### **Embalagem exterior 2**

- 12NC: 8670 000 27147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
- Quantidade: 128

#### Dados da embalagem

- 12NC: 867000027147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
- Peso bruto: 0,9 kg
- Altura: 324 mm
- Comprimento: 165 mm
- Largura: 146 mm

# SPD6002BM/00

#### Produtos em destaque

#### LightScribe

A Étiquetagem Directa em Disco LightScribe deixa os marcadores e etiquetas no passado! Basta virar o CD ou DVD gravável/regravável com o revestimento especial, voltar a introduzi-lo na unidade e "gravar" etiquetas fantásticas com o aspecto e qualidade das suaves etiquetas profissionais. Pode misturar texto e gráficos personalizados utilizando o software fornecido e pode mesmo adicionar posteriormente elementos à etiqueta. Isso faz com que seja mais fácil do que nunca encontrar os ficheiros arquivados de filmes, música, fotografias e dados.

#### Calibração dinâmica

A calibração dinâmica optimiza a qualidade de escrita em DVD nas unidades DVD+RW de alta velocidade.

#### Gravador de formato duplo em +/- DL

Nova unidade de gravação em suportes de camada dupla +R e -R 8,5 GB

#### Gravador e Impressora num só

A tecnologia LightScribe acrescenta a função de impressão de etiquetas ao seu gravador de CD e DVD.

#### Plug & Play

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo componente e colocá-lo em funcionamento sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise técnica complicada.

#### Ligação linear

A Ligação Linear impede a perda de discos por erros de gravação

## Capacidade de armazenamento de 8,5 GB

Armazene 8,5 GB de dados ou 4 horas de vídeo de qualidade de DVD num único disco de um só lado, de camada dupla.

#### **DVD-RAM**

Suportando o formato DVD-RAM, este produto é uma unidade multigravação compatível com todos os formatos de CD e DVD.



Data de publicação 2009-01-22

Versão: 4.0.11

12 NC: 8670 000 27147 EAN: 87 12581 31708 9 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com