



フィリップス
USB モバイルバッテ
リー

10,000 mAh

Qi ワイヤレス充電
急速充電
USB A および Type-C 重電ポ
ート

DLP9616CB

スリムでパワフルなモバイルバッテリー

Qi ワイヤレスおよび PD 急速充電機能付き

10000mAh の大容量バッテリー。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。10W / 7.5W / 5W の Qi ワイヤレス出力。

最高のパフォーマンス

- Qi ワイヤレステクノロジー
- Power Delivery 対応 USB-C ポート
- 2つの USB ポートで2台のデバイスを同時に充電

ポータブル電源

- 急速充電：電力供給量を増やしてより急速に充電
- USB タイプのデバイスに対応
- どこでも使用可能 - 電源が近くないときに便利

動作状況を一目で確認

- LED 電源インジケータライト

PHILIPS

USB モバイルバッテリー

10,000 mAh Qi ワイヤレス充電, 急速充電, USB A および Type-C 重電ポート

仕様

内箱

- 販売用パッケージ数: 1
- GTIN: 2 48 95229 10498 7

外箱

- 販売用パッケージ数: 18
- GTIN: 1 48 95229 10498 0

パッケージ寸法

- パッケージ内製品数: 1
- 梱包サイズ (W x H x D): 10.5 x 19.2 x 2.6 cm
- EAN: 48 95229 10498 3

付属

- ケーブル: 充電ケーブル

互換性

- 使用可能なデバイス: USB 充電デバイス

電源

- 出力: Type-C 出力: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A。
USB1 5V/2.4A, USB2 5V/3A
- 入力: Type-C 入力: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- 電池容量: 10000mAh \ 37Wh

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 8 x 16 x 1.35 cm

DLP9616CB/11

特長

LED 電源インジケータライト

ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。

どこでも使用可能

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

USB タイプのデバイスに対応

この汎用ユニットでは USB 接続が可能のため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。

デュアル USB 充電

2つの USB ポートで 2 台のデバイスを同時に充電

Qi ワイヤレステクノロジー

Qi ワイヤレス給電テクノロジーは、スマートフォンなど多くのモバイルデバイスに導入されています。フィリップスワイヤレス充電器は、Qi ワイヤレステクノロジー対応の携帯電話やデバイスで使用できます。デバイスをこのパッドの上に置くだけで、簡単に充電できます。

USB-C PD ポート

USB-C は最新の充電コネクタで、携帯電話などのモバイルデバイスに採用されています。PD (Power Delivery) は、15W、27W、45W、および最大 100W の電力供給を可能にする USB 規格です。

急速充電

充電が完了するまでひたすら待つ必要はありません。この充電器は電力供給量が多く設定されているため、供給量の少ない標準の充電器より短い時間で充電が完了します。

発行日 2022-05-09

バージョン: 1.0.2

12 NC: 8670 001 64634
EAN: 48 95229 10498 3



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されること