

Philips Home Theater Soundbar con Ambisound

• Reproducción de Blu-ray 3D



HTS7140

# Sonido envolvente superior sin enredos

# Obsesión por el sonido

Disfruta del sonido envolvente multicanal como en el cine, pero sin parlantes ni cables alrededor. Philips SoundBar con Ambisound integra un completo sistema Home Theater que incluye la reproducción de discos Blu-Ray de alta definición en una sola unidad.

# La más avanzada experiencia de audio

- Tecnología Ambisound para un sonido envolvente y menos altavoces
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

# Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño compacto y estético con acabados en metal pulido
- Diseño de SoundBar ideal para televisores Flat de 102 cm (40") o más

# Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
- · Acceso a Internet y a los servicios en línea más conocidos







# Destacados

### **Ambisound**



La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

# **Dolby TrueHD y DTS HD**

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

# Diseño SoundBar: 102 cm (40")



SoundBar le da un toque de sofisticación a todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado para los televisores Flat de 102 cm (40") o más, también se puede usar con cualquier televisor Flat porque se adapta a tu decoración y a tu estilo de vida.

# Blu-ray 3D Full HD



Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

### Servicios en línea para internet



Disfruta cuando quieras de la mejor selección de servicios en línea como películas, fotos, información, entretenimiento y otros contenidos directamente en tu televisor a través de tu Home Theater Philips.

Simplemente conecta el Home Theater a la red de tu casa mediante una conexión inalámbrica o con cables para navegar y selecciona lo que quieres ver con el control remoto. El menú de Philips te permite acceder a los servicios en línea más reconocidos adaptados a la pantalla de tu televisor.

## **BD-Live (Perfil 2.0)**



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con sólo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumérgete en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live.

### Diseño compacto y estético



Diseño compacto y estético con acabados en metal pulido



## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación y durabilidad.

















# Especificaciones

### Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual
- Convertidor D/A: 12 bits, 150MHz

#### Sonido

- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Dolby True HD
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase «D», Altavoz con Dolby Virtual, Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásicas, Drama, Jazz, Juegos, Party, Noticias, Deportes
- Respuesta de frecuencia: 20 20000 Hz
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 500 W
- Potencia total del altavoz central: 2 x 50W RMS a 10% THD
- Potencia de salida del altavoz Surround: 4 x 75W RMS a10% THD
- Potencia total del subwoofer: 100W RMS a 10% THD

### **Altavoces**

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 150 Hz
- Controladores del altavoz central: Alcance completo de 2,5"
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Rango de frecuencia central: 150 20k Hz
- Controladores de los altavoces envolventes: Alcance completo de 2,5"
- Impedancia del altavoz envolvente: 6 ohmio
- Rango de frecuencia del altavoz envolvente: 150 -20k Hz

### Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/ CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Unidad flash USB
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

# Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
- Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/

RW, Unidad flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD

• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

### Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF
- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, Unidad flash USB, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

### Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de canales de audio preconf.: 40

#### Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada digital coaxial, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Conector de base, Ethernet, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Entrada digital óptica, Salida para Subwoofer

### Comodidad

• Multimedia: Navegador web, Servicios en línea

### **Dimensiones**

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 955 x 155 x 96 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 196 x 397 x 342 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 1040 x 400 x 390 mm
- Peso del aparato: 6,4 kg
- Peso del subwoofer: 6,03 kg
- · Peso con empaque incluido: 20,9 kg

## **Accesorios**

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Baterías para control remoto, Cable HDMI, antena FM, Soportes de montaje en pared, Folleto de garantía mundial
- Accesorios compatibles: Base para iPod DCK3060, Soporte de mesa STS1100, Soporte de piso STS1300

### Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,22 W
- Consumo de energía: 115 W



Fecha de publicación 2013-05-26

Versión: 27.3.6

12 NC: 8670 000 67631 EAN: 08 71258 15626 18 © 2013 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.