



Philips Harmony
Komponens mikro Hi-Fi
rendszer

Hi-Fi dóm magashangszóró

Harmony



MCM7000



Élvezze a hifi zenét

A hangzás bővületében

A Philips MCM7000/12 készülékkel lenyűgöző dallamokat hallgathat CD lemezeiről vagy az MP3 Link és az USB Direct segítségével. A Hi-Fi dóm magashangszórók részletgazdag és természetes hangot biztosítanak, a magas- és mélyhang-szabályozás segítségével pedig beállítható a hangszín. Ehhez járul még a minőségi megjelenés az alumínium készülékház jóvoltából.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Hi-Fi dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- 60 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból

- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Magas/mély hangok szabályozása

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejtszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB eszközt a Philips készülék USB portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.



Kiadás dátuma
2013-01-06

Verzió: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com