

필립스  
CD 음향 기기

MP3  
USB

AZ1834



## USB 다이렉트를 통한 디지털 음악 재생

세련된 디자인의 휴대용 AZ1834는 헤드폰 없이 휴대용 음악 플레이어에 저장된 원하는 MP3 / WMA 음악을 즐길 수 있습니다.

### 편리하게 감상하는 MP3 음악

- 휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
- 10 시간 분량의 MP3-CD 또는 20 시간 분량의 WMA-CD 음악

### 풍성하고 맑은 사운드 재생

- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커
- 3" 전역 스피커

### 편리한 사용

- FM/MW 스테레오 튜너
- CD 무작위 / 프로그램 / 반복
- 다기능 LCD 디스플레이
- 라인 - 인 연결

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

# 사양

## 연결성

- USB: USB 호스트
- 3.5mm 스테레오 라인 인

## 오디오 재생

- 로더 유형: 위쪽
- 재생 매체: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 트랙 프로그래밍 기능: 20
- 디스크 재생 모드: 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생, 연속 재생

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM, mW
- 안테나: FM 안테나

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 2X1.0W
- 음향 시스템: 스테레오
- 스피커 직경: 3 인치
- 볼륨 컨트롤: 회전식

## 확성기

- 내장형 스피커: 2
- 마감: 메탈
- 확성기 유형: 확성기

## 편의 제품

- 디스플레이 유형: LCD

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리: 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블, AC 전원 코드, 사용 설명서, 보증서

## 소비전력

- 배터리 유형: LR14
- 배터리 전압: 1.5 V
- 주전원
- 배터리 개수: 6

## 규격

- 포장 크기 (W x H x D): 397 x 169 x 246 mm
- 제품 크기 (W x H x D): 350 x 127 x 217 mm
- 중량: 1.9 kg
- 무게 (포장 포함): 2.55 kg

# 주요 제품

## MP3/WMA 파일용 USB 다이렉트

필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 디지털 음악과 사진이 장치에서 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.

## MP3-CD 또는 WMA-CD 재생

대용량 디지털 음악 파일을 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 10 배까지 압축해주는 MP3 는 압축 기술의 혁명이라 할 수 있습니다. CD 한 장에 최대 10 시간 분량의 음악 파일을 저장할 수 있습니다. MP3 가 표준 오디오 압축 포맷이 되면서 오디오 파일을 빠르고 손쉽게 전송할 수 있게 되었습니다. 한편, Microsoft 에서 개발한

WMA(Windows Media Audio) 는 파일 크기가 디스크 용량의 반밖에 차지하지 않고 다운로드 시간이 반밖에 걸리지 않으면서도 음질은 아주 뛰어난 고압축 디지털 오디오 포맷입니다. CD 한 장에 64Kbps 로 녹음된 최대 20 시간 분량의 고품질 WMA 음악을 저장할 수 있습니다.

## 라인 - 인 연결

라인 - 인 연결



발행 일자 2011-07-01

버전 : 1.0.3

12 NC: 8670 000 39086  
EAN: 87 12581 41288 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com