

# PHILIPS



## Auriculares realmente inalámbricos

Sonido natural

Reducción de ruido

Llamadas más nítidas allá donde vayas

Audio Bluetooth LE\*



TAT3508WT

## Fluye a lo largo del día entre música y llamadas

¡No dejes de darlo todo! Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido suenan genial y reducen el ruido del viento para que te sumerjas en tus canciones y disfrutes de llamadas nítidas mientras te desplazas. Lleva el estuche de carga en el bolsillo y disfruta del día.

### Sonido fantástico

- Sonido cálido y natural, la firma sonora de Philips
- Escucha siempre tu música con reducción de ruido
- Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido
- Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación\*

### Cómodo y práctico

- Fijación segura y cómoda en el oído
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
- Conexión multipunto y control táctil
- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más

### Listo para ti

- Siempre listo: estuche de carga compacto y modo mono
- No te preocupes. Disfruta de hasta 21 horas de reproducción con el estuche
- Cárgalos rápidamente durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
- Dimensiones del estuche de carga: 35 x 62 x 28 mm

# Destacados

## Reducción de ruido



La reducción de ruido te aísla del ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. Déjala en modo automático o usa la aplicación Philips Headphones para ajustarla. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior.

## Llamadas más nítidas allá donde vayas



Durante las llamadas, un micrófono dedicado recoge el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu alrededor.

## Bluetooth de nueva generación\*



Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable y un sonido notablemente mejor. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar.

## Distintivo de sonido de Philips

Música, podcasts... Disfruta de todo lo que escuches. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con unos controladores de 10 mm ajustados al distintivo sonido de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

## Estuche de carga compacto

Llévate el pequeño estuche de carga en el bolsillo y tendrás los auriculares siempre listos para su uso. Permanecerán protegidos y se cargarán cuando no los estés usando. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los dos auriculares mientras el otro se carga.

## Conexión multipunto y controles táctiles

Los controles táctiles de los auriculares facilitan todo y la tecnología conexión multipunto te permite conectarte dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) a la vez. Google Fast Pair te

permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque.

## Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos durante un entrenamiento rápido o en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

## 21 horas de reproducción con estuche

Disfruta de 7 horas de reproducción con una carga completa y 14 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

## Aplicación Philips Headphones

Puedes utilizar la aplicación Philips Headphones para personalizar la reducción de ruido, desactivar la reducción automática del ruido del viento y ajustar el nivel de transparencia al utilizar el modo de conciencia del exterior. El ecualizador te permite ajustar el sonido con precisión y mantener actualizado el software de los auriculares a través de la aplicación.

## Fijación segura y cómoda en el oído

Disfrutarás de una comodidad real gracias a las almohadillas de silicona suaves e intercambiables. Las almohadillas se insertan de forma segura en el canal auditivo, lo que crea un sellado perfecto que ayuda a reducir el ruido externo. Además, los tallos facilitan la inserción y extracción de estos tapones de auricular.

# Especificaciones

## Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz  
Diámetro del altavoz: 10 mm  
Resistencia: 32 ohmios  
Entrada de alimentación máxima: 5 mW  
Sensibilidad: 95 dB (1 kHz)  
Tipo de altavoz: Dinámico

## Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.3  
Sin cables  
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP  
Alcance máximo: Hasta 10 m  
Conexión multipunto  
Código compatible: SBC  
Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

## Caja exterior

Longitud: 29.5 cm  
Unidades por caja: 24  
Anchura: 25.5 cm  
Peso bruto: 3.83 kg  
Altura: 27.7 cm  
GTIN: 1 48 95229 13161 0  
Peso neto: 1.584 kg  
Peso tara: 2.246 kg

## Comodidad

Resistencia al agua: IPX4  
Compatibilidad con la aplicación Philips  
Headphones  
Google Fast Pair  
Modo mono para TWS  
Posibilidad de actualización de firmware  
Tipo de controles: Tacto

## Caja interior

Longitud: 13.7 cm  
Unidades por caja: 3  
Anchura: 11.7 cm  
Altura: 11.9 cm  
Peso neto: 0.198 kg  
Peso bruto: 0.41 kg  
Peso tara: 0.212 kg  
GTIN: 2 48 95229 13161 7

## Potencia

Número de pilas: 3 uds.  
Tiempo de reproducción de música: 7 +  
14 hora(s)

Tiempo de carga: 2 hora(s)  
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr  
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium  
Polymer (built-in)  
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer  
(built-in)  
Peso de la batería (total): 11.5 g  
Capacidad de la batería (estuche): 400 mAh  
Capacidad de la batería (auriculares): 55 mAh

## Dimensiones del embalaje

Altura: 13 cm  
Tipo de embalaje: Caja  
Tipo de colocación: Colgante  
Anchura: 11 cm  
Profundidad: 4.2 cm  
Número de productos incluidos: 1  
EAN: 48 95229 13161 3  
Peso bruto: 0.113 kg  
Peso neto: 0.066 kg  
Peso tara: 0.047 kg

## Accesorios

Guía de inicio rápido  
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)  
Estuche de carga  
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

## Diseño

Color: Blanco  
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona  
Ajuste para la oreja: Intrauditivo  
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de  
silicona

## Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: an AI mic  
Reducción de ruido por viento

## Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x  
Al.): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm  
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.52 x  
2.14 x 2.55 cm  
Peso total: 0.045 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20311 2

## Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrido  
Modo de conciencia del exterior  
Reducción de ruido activa (ANC)  
Reducción de ruido del viento automática

## Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de  
Apple, Asistente de Google  
Activación del asistente de voz: Manual  
Compatibilidad con asistente de voz

