

Philips
głośnik ze stacją dokującą i
funkcją Bluetooth®

do urządzeń iPod/iPhone
Zasilanie bateryjne/sieciowe

DS7530



Zaprojektowany do działania przenośnego

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Niewielki, przenośny głośnik DS7530/12 charakteryzuje się niezwykle wydajnością. Zaprojektowany z myślą o korzystaniu w podróży, odtwarza dźwięk z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod z zaskakującą mocą i gwarantuje wygodę dzięki funkcji strumieniowego przesyłania muzyki.

Wszechstronne urządzenie

- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałach
- Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Mobilne urządzenie

- Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce

Zadziwiająca jakość dźwięku

- Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

PHILIPS

Zalety

Technologia wOOx



Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Elegancja i niewielkie rozmiary

Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce

Port AUX-in do łatwego podłączenia

Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Technologia ekranowania

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Aplikacja DockStudio ze sklepu App Store



Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

Zasilanie baterijne lub sieciowe

Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez

potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS



RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Bluetooth



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośniki

- Magnes neodymowy

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- Profile Bluetooth: A2DP
- Pasmo Bluetooth: linia wzroku, 10 m

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: 10 godzin

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
311 x 38 x 111 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,08 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W):
431 x 76 x 163 mm
- Waga produktu: 0,28 kg

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- 5-dniowa prognoza pogody
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy
- Zgodność: iPod Touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej
- Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, sterowanie odtwarzaniem
- Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 2.0.9

EAN: 87 12581 65244 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com