



Philips
Trådløse hi-fi-
hovedtelefoner

FM-transmission

SBCHC8430



Letvægtskomfort

Trådløst

Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.

Du glemmer, du har dem på

- 3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.
- Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

Den perfekte trådløse lytteoplevelse

- ALC hjælper til at forhindre hørbar forvrængning af indgangssignaler
- Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet

Altid klar

- Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.
- Vælg mellem 2 kanaler for at undgå interferens
- Batteri medfølger, så du kan bruge produktet med det samme.

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: lukket
- Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
- Magnet: Ferrit
- Følsomhed: 100 dB
- Højttalerdiameter: 32 mm

Tuner/modtagelse/transmission

- Kanalseparation: >30 dB
- Pilottonerfrekvens: 19
- Effektivt område: 100 m
- Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulation: FM
- Antal kanaler: 2

Komfort

- Automatisk sluk
- Indikator for lavt batteri
- Dobbelt PLL
- Driftstid: +/- 15 timer

Strøm

- Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V AAA
- Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 V/200 mA

Yderemballage

- Bruttovægt: 6,03 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 44,9 x 34,5 x 32,9 cm
- Nettovægt: 3,612 kg
- Taravægt: 2,418 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D):
21,5 x 30,9 x 10,6 cm
- Bruttovægt: 0,867 kg
- Nettovægt: 0,602 kg
- Taravægt: 0,265 kg

Vigtigste nyheder

3-vejs justérbare ørekapsler

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Letvægtskonstruktion

De lette og holdbare kvalitetsmaterialer forbedrer komforten ved længere tids brug.

ALC (Automatic Level Control)

Dette smarte elektroniske kredsløb sikrer, at lydindgangsniveauet automatisk justeres til det rigtige niveau, hvilket forhindrer forvrængning og bevarer nydelsen ved at lytte.

32 mm ørekapsel

Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Trådløs FM-transmission

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

2 transmissionskanaler

Med mulighed for to transmissionskanaler er din lytteoplevelse beskyttet, fordi du nemt kan skifte til den med den bedste modtagelse.

Batteri medfølger

Der er ingen grund til at købe batterier for at komme i gang. Sæt blot batterierne i og nyd lyden!



Udgivelsesdato
2019-03-14

Version: 5.0.7

12 NC: 9082 100 02661
EAN: 87 10895 80711 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com