



Philips  
Hi-Fi-system med  
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad



DCM7005



# Lyssna på Hi-Fi-musik

Besatt av ljud

Spela upp naturligt och detaljerat ljud med de här HiFi Dome Tweeter-högtalarna. Med de här stabila och eleganta högtalarna i aluminium kan du spela upp musik från- och ladda din iPod/iPhone/iPad. Lyssna på MP3, radio och andra enheter via MP3 Link och USB Direct.

## Berika din ljudupplevelse

- Hi-Fi dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- Total uteffekt på 100 W RMS

## Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

## Förstklassig finish med ädla material

- Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

**PHILIPS**

## Funktioner

### Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

### Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

### Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
- Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, Digital klass D-förstärkare, Loudness

## Högtalare

- Högtalartyper: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: 5 tums woofer, 2-vägs, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
- Högtalarförbättring: guldpläterade högtalaranslutningar

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Övrigt: ID3 Tag Support

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-klocka
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Hörlur: 3,5 mm
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Linjeutgång, FM-antenn, Vänster och höger högtalare

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: VFD-display
- Indikationer: DIM-läge

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 3,5 mm stereoanslutningskabel, FM-antenn, Garantiercertifikat
- Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 2xAAA-batterier
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mått

- Huvudenhet, bredd: 250 mm
- Huvudenhet, höjd: 92 mm
- Huvudenhet, djup: 285 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 174 x 240 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Paketbredd: 425 mm
- Paketbredd: 441 mm
- Pakethöjd: 310 mm

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen



Publiceringsdatum  
2017-07-30

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 75785  
EAN: 08 71258 16019 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)