



Philips  
altavoz base

para iPod/iPhone

AD295



## Disfruta de la música desde tu iPod/iPhone

En tu mesa o donde quieras, este atractivo altavoz base ofrece un sonido de claridad cristalina que inunda la sala.

### Crystal Clear Sound

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

### Disfruta de tu música favorita

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

### Elegante y compacto

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

# PHILIPS

altavoz base  
para iPod/iPhone

# Especificaciones

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

## Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 4 W RMS

## Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm



## Altavoces

- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensiones

- Peso bruto: 1,08 kg
- Peso de la caja principal: 2,38 kg
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso: 0,84 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 241 x 153 x 136 mm

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 110-220 V

## Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

AD295/12

# Destacados

## Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

## Reproduce y carga el iPod/iPhone



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

## Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Fecha de emisión  
2017-03-20

Versión: 3.0.3

12 NC: 8670 000 93007  
EAN: 87 12581 65386 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)