

Philips
Haut-parleurs multimédia
2.1

Analogiques
Grand public

SPA7351



Son haute fidélité

Raccordez ces haut-parleurs multimédias à n'importe quel PC, baladeur MP3 ou lecteur de CD pour créer instantanément votre chaîne stéréo. Les basses d'une qualité exceptionnelle sont simples à régler et les haut-parleurs se posent sur un bureau ou au mur, pour un son impeccable.

Basses exceptionnelles

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification des basses avec contrôle du niveau

Facile à utiliser

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Profiter davantage de votre musique
- Réglage du volume à distance pour plus de facilité
- Pour afficher vos photos au mur
- Installation Plug & Play facile

Connexion à tous les équipements

- Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
- Entrée MP3 unique et directe via votre télécommande
- Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore

Design contemporain

- Superbe finition glossy

PHILIPS

Caractéristiques

Contrôle du niveau des basses

Le design unique de ce caisson de basses garantit des basses plus profondes et plus riches. Il vous permet en outre de régler leur niveau à votre convenance.

Idéal pour MP3, PC, TV et plus encore

Donnez une nouvelle dimension à votre écoute grâce à ces enceintes qui se branchent sur n'importe quel équipement multimédia, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3, d'un PC, d'un téléviseur, d'un lecteur de CD ou encore d'un lecteur de DVD.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves

afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Finition glossy

Finition glossy noire d'une grande élégance, pour des intérieurs aussi bien modernes que classiques.

Prise de casque

Ces haut-parleurs sont dotés d'une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d'écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.

Prise pour casque

Profiter davantage de votre musique

Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique, ce qui permet de placer les enceintes à

proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.

Réglage du volume à distance

Grâce à cette télécommande filaire très pratique, vous pouvez régler le volume du bout des doigts.

Entrée MP3 via la télécommande

Grâce à la fonctionnalité unique d'entrée MP3 directe sur la télécommande, vous écoutez les morceaux enregistrés sur votre lecteur MP3 en toute facilité. Connectez simplement la sortie audio de votre lecteur MP3 à la prise jack 3,5 mm située à l'arrière de votre télécommande.

Prêt-à-brancher

La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter appareil et de le faire fonctionner sans installation complexe.

Prêt pour fixation murale

Le PhotoFrame™ peut être fixé au mur avec les accessoires fournis pour afficher vos photos numériques à la vue de tous.



Spécifications

Son

- Renforcement des basses: Bass Reflex, Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 12,5 W + 25 W

Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Impédance de l'enceinte satellite: F0 - 20 000 Hz
- Bande de fréquence du caisson de basses: F0 - 2 000 Hz
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves 2,5"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 6,5 po
- Type de caisson de basses: Actif
- Contrôle du niveau des basses: À l'arrière du caisson d'extrêmes graves
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm
- Bouton marche/arrêt: À l'arrière du caisson d'extrêmes graves

Connectivité

- Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)

Carton externe

- Longueur: 61.4 cm
- Nombre de produits emballés: 4
- Largeur: 50.8 cm
- Poids brut: 24.9 kg
- Hauteur: 42.4 cm
- GTIN: 1 06 09585 16657 5
- Poids net: 21.2 kg
- Poids à vide: 3.7 kg

Pratique

- Facilité d'installation: Plug-and-play
- Voyant d'alimentation
- Télécommande: réglage du volume, prise d'écouteurs, entrée audio supplémentaire, voyant d'alimentation

Alimentation

- Voyant d'alimentation: Bleu

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 40.8 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 29.9 cm
- Profondeur: 24.6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 5.9 kg
- Poids net: 5.3 kg
- Poids à vide: 0.6 kg
- UPC: 6 09585 16657 8

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 0 cm
- Largeur: 0 cm
- Profondeur: 0 cm
- Poids: 0 kg

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur d'extrêmes graves
- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Câble de ligne stéréo 3,5 mm
- Guide d'installation rapide
- Télécommande: Câblé



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.1.4

UPC: 6 09585 16657 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com