

Philips
Enceintes portables



SBA2900

Son stéréo puissant

Acoustique XSL puissante

Glissez vos enceintes portables ultraminces SBA2900 dans votre sac ou dans votre poche et où que vous soyez, épatez vos amis avec un son stéréo puissant, et des basses d'une grande richesse, même à faible volume.

Emportez votre musique avec vous

- Housse de transport pour protéger vos enceintes
- Compatible avec tous les produits nomades
- Boîtier ultra-fin unique pour un rangement facile

Toujours prêt à l'emploi

- Rangement parfait du câble

La puissance du son

- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Incredible Surround™ augmente la profondeur du champ audio
- Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

PHILIPS

Points forts

Acoustique XSL

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de

faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Incredible Surround™

L'effet Incredible Surround™ augmente la profondeur du champ audio et vous donne l'impression d'avoir des enceintes supplémentaires tout autour de vous.

Pour lecteur portable

Compatible avec tous les produits nomades grâce à la fiche de 3,5 mm.

Ultracompact et léger

Si mince et si léger que vous oublierez que vous le portez. Glissez-le dans votre poche ou dans votre sac, il vous accompagnera dans tous vos déplacements pour une portabilité totale.

Housse de transport



Cette housse protège l'enceinte et évite que son cordon ne s'emmêle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Gestion des câbles d'enceinte

Grâce à sa conception unique, il résout tous vos problèmes de rangement de câbles et vous pouvez l'emporter partout.



Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Incredible Surround
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 3 ohms
- Puissance nominale RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Type: Néodyme
- Sensibilité: 80 dB

Connectivité

- Longueur du fil: 0,3 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Nickelé

Carton externe

- EAN: 87 12581 47701 1
- Longueur: 56 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 24.4 cm
- Poids brut: 4.08 kg
- Hauteur: 23.5 cm
- Poids net: 2.478 kg
- Poids à vide: 1.602 kg

Pratique

- Contrôle du niveau des basses
- Durée de fonctionnement: 6 heures
- Voyant d'alimentation
- Réglage du volume

Carton interne

- Longueur: 22.4 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 17.8 cm
- Hauteur: 20.6 cm
- Poids net: 0.826 kg
- Poids brut: 1.27 kg
- Poids à vide: 0.444 kg
- NEA: 87 12581 47702 8

Alimentation

- Type d'adaptateur: 9 V 500 mA
- Type de pile: AAA, LR03
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 23 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 21.5 cm
- Profondeur: 17 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 47700 4
- Poids brut: 0.513 kg
- Poids net: 0.413 kg
- Poids à vide: 0.1 kg

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Trousse



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 47700 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com