

Philips 8000 series
Reproductor de discos
Blu-ray

CinemaPerfect HD
Reproducción 3D
Wi-Fi

BDP8000



Disfrutá de lo mejor de la web en el televisor de tu living

Explorá lo mejor de Internet en la comodidad de tu living con el sistema Philips BDP8000 con Net TV. Accedé fácilmente a los sitios más conocidos desde la pantalla de tu televisor, compartí videos y disfrutá de una experiencia cinematográfica HD con Blu-ray.

Escucha más

- Sonido envolvente 7.1 para una experiencia cinematográfica inigualable
- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 HD

Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- CinemaPerfect HD para una reproducción de video más clara y nítida
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Conector de red DLNA para compartir fotos y videos de la PC
- Net TV para acceder a los servicios en línea desde tu televisor

Disfruta más

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- BD-Live (Perfil 2.0) para disfrutar en línea del contenido extra de los discos
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- Controles táctiles para un acceso más fácil y sin complicaciones

PHILIPS

Destacados

CinemaPerfect HD



La tecnología CinemaPerfect HD de Philips te ofrece un nuevo estándar de claridad y definición en reproducción de videos. Su exclusivo sistema inteligente reduce los ruidos y mejora la nitidez para transmitir imágenes de calidad superior, nunca antes vista. Las funciones de reducción de ruidos y ajuste de audio disminuyen los ruidos molestos típicos del formato de compresión MPEG. CinemaPerfect HD llena tu pantalla de imágenes nítidas y profundas con la mejor calidad de procesamiento de color.

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

Net TV



Accede a la mejor selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, imágenes, información, entretenimiento y mucho más contenido en línea directamente en tu televisor y cuando quieras a través del reproductor Philips Blu-ray Disc. Sólo tienes que conectar el reproductor a la red de tu casa mediante una conexión con cables o inalámbrica para navegar y seleccionar con el control remoto todo lo que quieres ver. Desde el menú de Philips puedes acceder a los servicios de Net TV más conocidos adaptados a la pantalla de tu televisor.

Wi-Fi-n



La red Wi-Fi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar en redes inalámbricas. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica porque ofrecen más velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. Además, como la red Wi-Fi-n es compatible con sistemas anteriores, el reproductor puede transmitir y recibir señales

de routers que funcionan con estándares Wi-Fi previos.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA te ofrece fácil acceso a las fotos, música, videos y películas almacenadas en tu PC o red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que asegura que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos a la perfección. Conecta tu reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica para acceder a toda la información desde cualquier dispositivo con certificación DLNA. La interfaz de usuario intuitiva está especialmente diseñada para facilitar la exploración. Ahora tienes un verdadero mundo de entretenimiento a tu alcance con solo pulsar un botón.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Sistema de sonido: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Especificaciones ecológicas

- Certificación de producto ecológico: Sí

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida óptica digital, Salida coaxial digital, Salida de video compuesto (CVBS), Salida de audio analógico de 7,1 canales, Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5

Comodidad

- BD-Live (Perfil 2.0): Memoria interna de 2 GB
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano
- Fácil de usar: Botones táctiles
- Servicios en línea: Net TV
- Firmware actualizable: Actualización de firmware en línea, Firmware actualizable a través de USB

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 21 W
- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $0,18\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Control remoto, 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 145 mm
- Profundidad del producto: 260 mm
- Peso con embalaje incluido: 4 kg

- Altura del embalaje: 340 mm
- Ancho del embalaje: 515 mm
- Ancho del producto: 435 mm
- Altura del producto: 65 mm
- Peso del producto: 2,8 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanal), MP3, WMA, PCM
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unidad flash USB

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual, Reducción de ruido, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Optimización del color, Optimización de contraste dinámico
- Procesamiento de video avanzado: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD de 1080p

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Ángulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Reproducción de medios: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Modos de reproducción de discos: Reproducción estándar, Pause, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reiniciar reprod. desde interrupción, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.10

EAN: 87 12581 56167 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com