

Philips Philips Fidelio
Fidelio
Bežični zvučni sustav

sa značajkom AirPlay
Priključna stanica za iPod/iPhone/
iPad

DCW8010



Bežično uživajte u glazbi uz AirPlay

Opsesija zvukom

Glazba postaje bežična uz AirPlay. Elegantni bežični glazbeni sustav Philips Fidelio DCW8010/12 usmjerava glazbu s uređaja iPhone/iPad/iPod Touch pomoću značajke Airplay te pruža snažan zvuk i duboki bas uz wOOx™. Možete uživati i u CD-ima, MP3 glazbi i FM radiju.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 40 W RMS
- wOOx™ tehnologija zvučnika za reprodukciju snažnih dubokih basova
- FullSound™ oživljava glazbu u MP3 formatu

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Usmjeravajte glazbu uz bežičnu tehnologiju AirPlay
- Postavljanje značajke AirPlay jednim pritiskom

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Aplikacija SoundStudio za potpunu kontrolu postavki zvuka

PHILIPS
Fidelio

Istaknute znač.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

wOOx™ tehnologija



wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni

stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radijatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobličenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

Bežična tehnologija AirPlay



AirPlay omogućava usmjeravanje cijele iTunes glazbene kolekcije na priključnu stanicu Philips Fidelio. Bežičnim putem usmjerava glazbu iz programa iTunes na računalo ili s uređaja iPhone, iPad ili iPod Touch, na bilo koji zvučnik u vašem domu koji podržava AirPlay. Sve što trebate učiniti je povezati zvučnike u svoju Wi-Fi mrežu. AirPlay omogućava i istovremenu reprodukciju putem svih zvučnika u svim prostorijama. Neka vas vaše omiljene melodije prate iz prostorije u prostoriju.

Postavljanje značajke AirPlay jednim pritiskom



Nevjerojatno jednostavnim postavljanjem značajke AirPlay jednim pritiskom, bežični zvučnik lako ćete povezati s kućnom mrežom. Jednostavno povežite zvučnik s uređajem iPod touch, iPhone, iPad pomoću 30-pinskog kabela ili priključka za stanicu, pritisnite tipku za WiFi

postavljanje – samo jednim pritiskom omogućite dijeljenje Wi-Fi vezom s Apple uređajem i spremni ste za akciju!

40 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog zvučnika tvrtke Philips iznosi 40 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Digitalno postavljanje s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 20 W
- Napredne značajke zvuka: FullSound
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, wOOx™ tehnologija

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Uređaj za punjenje: iPod, iPhone, iPad

Snaga

- Napajanje: 50 Hz, 100 - 240 V

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: AC/DC adapter
- Baterije: 2 x AAA
- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: na CD mediju
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Bruto masa: 5.1 kg

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 500 x 163 x 232 mm
- Neto težina: 4,4 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 540 x 188 x 291 mm

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Ponavljanje reprodukcije
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- USB Direct načini rada: Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Zaustavi
- Vrsta uložnice: Utor
- Bežična audio reprodukcija: putem značajke AirPlay ili DLNA (DMR)

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod touch, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 2. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad, iPad 2

Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Naziv aplikacije: DockStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- 7000+ internetskih radijskih stanica
- Vremenska prognoza za 5 dana
- Budilica: više alarma, programator za isključivanje, buđenje uz glazbu, buđenje uz zvukove prirode, buđenje uz fotografiju
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Reprod.: pretraživanje albuma/pjesme, kontrole reprodukcije
- Postavke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, Bas, DBB (dinamičko pojačanje basova), DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic, FullSound™