



Philips
Internes Laufwerk

DVD
16x ReWriter

SPD6000FO

Eine einfach überragende Leistung

Dual-Format-Brenner & Etikettendrucker in Einem

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie eigene Etiketten in professionellem Design!

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien

Überragende Leistung

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R
- DVD-Brenner mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit auf DVD+-R
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

Komfort

- CD- und DVD-Brenner & Drucker in einem
- Drehen Sie die Disc einfach um, und beschriften Sie sie.

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Speichermedien

- **Schreibgeschwindigkeiten:** 16x auf DVD+R, 40x CD-R, 2,4x auf DVD+R DL, 8x auf DVD-R
- **Lesegeschwindigkeiten:** 16x auf DVD-ROM, 10x auf DVD+R DL, 10x auf DVD+R, 10x auf DVD+RW, 10x auf DVD-R, 10x auf DVD-RW, 40x auf CD-R, 32x auf CD-RW
- **Disc-Kapazität:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Aufnahme-Medien:** 8 cm CDs (nur horizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Brenngeschwindigkeiten:** 4x auf DVD+RW, 4x auf DVD-RW, 24x CD-RW
- **Unterstützte Formate:** 8 cm Discs, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-ReWritable, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Schreibmodi:** Disc at once (DAO), Fixed Packet, Multi Session (MS), In Überlänge schreiben, Packet Writing, Raw Mode Burning, Session at once (SAO), Track at once (TAO), Variable Packet
- **Aufnahme-Format:** UDF und ISO 9660
- **Zugriffszeit (normal):** 120 ms bei CD, 140 ms bei DVD
- Massenspeicher Klasse kompatibel

Anschlussmöglichkeiten

- **Weitere Anschlüsse:** 12-V-Gleichspannungseingang, Analoges L/R Audio-Ausgang 2 x, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Komfort

- **Einfache Installation:** Plug&Play
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Schrittweise

Bedienungsanleitung

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Montageschrauben, CD-ROM mit Software und Handbuch, Schnell-Installations-Anleitung, Betriebsanleitung, LightScribe-Medien

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 500 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows® 2000 und XP
- **Prozessor:** Pentium III 500 MHz oder schneller
- **RAM-Speicher:** 128 MB

Abmessungen

- **Produktabmessungen (B x T x H) in mm:** 20 x 15 x 4 cm
- **Gerätgewicht:** 0,95 kg

Netzanschluss

- **Adapter-Typ:** DC 5 V/12 V
- **Stromverbrauch:** 25 W

Technische Daten

- **Luftfeuchtigkeit:** 5 bis 90 % relF (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Zugriffszeit:** CD: <120 ms (typisch), DVD: <140 ms (typisch)

Wichtige Produktinfos

LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

Brenner & Drucker in einem

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um eine Beschriftungsfunktion.

Einfache Beschriftung

Drehen Sie die Disc einfach um. Das Gerät versieht die Disc mit Ihrer persönlichen Beschriftung. So können Sie nicht nur Erinnerungen und digitale Musik auf eine Disc schreiben, sondern diese auch professionell beschriften.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

8,5 GB Speicherkapazität

Einseitige, zweilagige Disc mit 8,5 GB Speicherkapazität



Ausstellungsdatum
2007-08-04

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 08069
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com