



Philips Streamium  
Estação Musical sem Fios  
com Streaming sem Fios

**Streamium**

**WAS5**



Music broadcast



Music follows me



My room my music



Aceda à sua colecção de música, em qualquer divisão

Ligue ao seu sistema de som

Aceda a toda a sua colecção de CDs e ouça-a em qualquer divisão. Basta ligar ao seu sistema de som actual e a música pode finalmente segui-lo para qualquer canto da sua casa. Navegação fácil através do telecomando com visor LCD.

#### **Prazer de audição ilimitado - sem fios**

- Streaming sem fios entre o Centro de Música e as Estações
- Ligações de acesso de vários utilizadores, até 5 estações ligadas
- Streaming sem fios de PC através de UPnP

#### **Fácil navegação e controlo**

- Acesso Directo de Conteúdos de artista, álbum ou listas de reprodução
- Music Follows Me: leve a sua música de uma divisão para a outra
- Music Broadcast para reprodução em simultâneo para todas as Estações

#### **Expansível**

- Aumente o seu sistema adicionando até 5 estações Wi-Fi

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Reprodução de Áudio

- **Formato de compressão:** PCM, MP3, WMA
- **Modo de reprodução do disco rígido:** Álbum, Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo artista, Mesmo género
- **Modo de streaming do disco rígido:** Streaming Wi-Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Suporte de identificação ID3

### Conectividade

- **Ligações posteriores:** Saída
- **Ligações sem Fios:** Rede local sem fios (802.11g)
- **Plug & Play universal sem fios:** Activado
- **Energia:** 220 V 50 Hz

### Conveniência

- Retroiluminação

- **Cor da retroiluminação:** Branco
- **Standby Eco Power:** 1 watt
- **Idiomas do Visor (OSD):** Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- Indicação da força do sinal

### Acessórios

- **Pilhas:** 1 x Pilha Lítio Tipo Moeda
- **Telecomando:** tipo de cartão

### Dimensões

- **Dimensões da caixa (LxPxA):** 285 mm L x 110 mm A x 280 mm P
- **Peso da caixa principal:** 0,9 kg
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 45 mm L x 145 mm A x 172 mm P
- **Peso do conjunto:** 0,8 kg

## Produtos em destaque

### Streaming sem fios

Com streaming sem fios, não tem de transferir e guardar ficheiros de música que ocupam muito espaço no dispositivo áudio. Em vez disso, pode ouvir as suas músicas favoritas à medida que são enviadas continuamente para todas as Estações de Música - ao mesmo tempo. Leve a sua música de uma divisão para a outra com o Music Follows Me - sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução. A função Music Broadcast transmite em simultâneo a música pretendida do Centro para todas as Estações. Com o My Room, My Music, qualquer membro da família pode desfrutar da música da colecção seleccionada, em qualquer divisão equipada com um Centro ou Estação de Música sem Fios.

### Acesso de vários utilizadores

Cinco membros diferentes da família, em cinco divisões diferentes da casa, podem aceder e ouvir as suas próprias músicas a partir do Centro Áudio sem fios ao mesmo tempo.

### Plug & Play universal

O Plug & Play Universal é uma tecnologia normalizada da indústria que lhe permite ligar-se a qualquer dispositivo Plug & Play Universal para receber e transmitir música. O seu Centro de Música sem Fios utiliza o Plug & Play Universal para garantir uma forma fácil e normalizada de se ligar a outros dispositivos Plug & Play Universal. Pode facilmente ligar o seu Centro de Música sem Fios a outros dispositivos multimédia para receber ou transferir conteúdo.

### Acesso Directo de Conteúdos

Acabou-se a procura em centenas de CDs para encontrar a sua faixa favorita de um determinado artista. Com a interface intuitiva do utilizador incorporada no Centro Áudio sem fios Philips, já pode ter acesso praticamente instantâneo e directo à sua colecção de música digital armazenada no disco rígido (até 750 CDs) e ir directamente para a música que quer ouvir, listada por Artista, Álbum, Lista de reproduções, Género ou Faixa.

### Music Follows Me

A funcionalidade Music Follows Me permite-lhe levar a sua música favorita de uma divisão para a outra sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução dessa faixa. Basta premir um botão e a sua música favorita segui-lo-á para qualquer canto da sua casa.

### Music Broadcast - Modo de festa!

Seja o seu próprio DJ nas festas em casa e transmita em simultâneo a sua música de dança preferida a partir do Centro de Música sem Fios para todas as Estações de Música sem Fios instaladas nos vários locais da casa. Ótimo para festas!

### Adicione até 5 estações Wi-Fi



Data de publicação  
2007-08-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 12731  
EAN: 87 10895 88861 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O logótipo Windows é uma marca comercial ou marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.