

飛利浦  
網路攝影機

Share



SPC1035NC

## Webcam share

### 享受每個瞬間

Skype 認證保證高品質影音，讓您分享生命中最美好的事物。具備實際 130 萬像素影片的最大功能。搭配飛利浦多媒體耳機使用更加便利，「變換背景」功能讓您享受更多樂趣。

#### 強化影像品質

- 實際 130 萬像素的一流影像品質
- 800 萬像素相片解析度可顯現更多細節
- 每秒 60 個畫面的視訊帶給您身歷其境的體驗。
- 絕佳的近拍 5 倍數位變焦
- 廣角鏡頭可讓更多人出現在視訊畫面中
- 自動臉部對焦功能可讓鏡頭隨著您的臉龐移動
- Skype 認證

#### 清晰且自然的聲音

- 內建指向性麥克風提供高品質聲音
- 降噪功能可提高語音清晰度
- 多媒體耳機及耳機麥克風，可提供極佳的音效品質

#### 有趣的視訊功能

- 變換背景
- 精采的視訊畫面與效果



# PHILIPS

# 規格

## 技術

- 感應器：130 萬像素的 CMOS 網路攝影機
- 鏡頭最大光圈：F:2.6
- 鏡頭檢視角度：80 度，廣角
- 鏡頭結構：4 個元件
- 白平衡：2600 - 7600 K
- 最低照度：< 5 勒克斯
- 資料格式：YUY2, MJPEG
- 色深：24 位元

## 解析度

- 影片解析度：130 萬畫素
- 相片解析度：130 萬畫素
- 內插視訊解析度：2.0 MP
- 內插相片解析度：800 萬像素
- 最大畫面速率：每秒 60 個畫面

## 音訊

- 麥克風：內建麥克風
- 降噪功能：是

## 配件

- 附配件：快速安裝指南，多媒體耳機 SHM6103

## 其他功能

- 數位鏡頭伸縮：5 倍
- 臉部追蹤：是
- 有趣的視訊功能：變換背景，趣味相框，趣味標誌，趣味效果
- 快照按鈕：是
- 開關活動 LED：是

## 軟體

- 專屬軟體：飛利浦 CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- 新增視訊至：Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger



## 系統需求

- 作業系統：Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- 處理器：Pentium® III, 850 Mhz 或同等產品
- RAM 記憶體：256 MB RAM
- 硬碟空間：200 MB
- USB: 可用的 USB 埠
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機：是

## 連線

- 纜線長度：1.5 公尺
- 介面：USB 1.1, USB 2.0
- USB 視訊等級：UVC
- 電源：透過 USB 纜線供應

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：4 x 5.6 x 1.2 cm
- 產品規格含底座 (寬 x 高 x 深)：4 x 8.8 x 8.8 cm
- 重量 (含機座)：0.105 kg

## 包裝尺寸

- EAN: 87 12581 42344 5
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：19 x 19 x 10 cm
- 淨重：0.174 kg
- 總重：0.5 kg
- 皮重：0.326 kg

## 外紙箱

- EAN: 87 12581 42352 0
- 包裝數：6
- 外箱 (L x 寬 x 高)：59 x 39.8 x 12.7 cm
- 淨重：1.044 kg
- 總重：3.8 kg
- 皮重：2.756 kg

# 焦點

## 實際 130 萬像素

有了實際 130 萬像素的影片解析度，您可在網路攝影機輕鬆觀看一流高品質的動態影像。

## 800 萬像素相片解析度

具備 800 萬像素相片解析度的網路攝影機能呈現更多細節。這對列印高解析度海報影像來說已綽綽有餘了。

## 每秒 60 個畫面的視訊

以每秒 60 個畫面的速度呈現自然的全動態視訊。是與朋友視訊交談或以高畫質監控家中畫面的最佳工具。

## 5 倍數位變焦

伸縮鏡頭可讓您捕捉最佳影像畫面。您可以透過螢幕上的介面自由控制焦距，方便您在拍攝影像時作出適當的調整。

## 廣角鏡頭

廣角高品質鏡頭擁有較大視野，其操作方式和廣角攝影鏡頭一樣，並可在不失去視訊品質的情況下，讓更多人出現在視訊畫面中。

## 自動臉部對焦

這套先進的攝影機軟體會自動偵測您的臉部，並隨著您移動鏡頭。在視訊會議中，即使您移動身體，影像也會不偏移。這讓您可隨心所欲並自然地表達意見。

## Skype 認證

此一網路攝影機經 Skype 認證，保證您可以擁有高品質的影音效果，並可使用來與全世界各地免費通話與即時傳訊。

## 內建指向性麥克風

感受內建指向性麥克風所提供的高品質聲音。您可自在地聊天，或在錄影的片段中加入聲音。

## 降噪功能

這項卓越的降低雜訊技術減少背景雜訊，並可在安靜與吵雜的環境中提高語音清晰度。

## 隨附多媒體耳機

網路攝影機隨附飛利浦多媒體耳機。此耳機麥克風確保最出色的音質與最舒適的品質。

## 變換背景

使用網路攝影機軟體中內建虛擬背景來取代真實的背景，讓您的朋友以為您身在其他地方。這個軟體會自動填滿您的背景，所以您可以如往常一樣自由移動和交談。現提供 15 個絕佳背景供您選擇，或您可以上載並製作最喜愛的背景。

## 精采的視訊畫面 / 效果

加入出乎意料的效果，讓交談樂趣不斷。隨著你們的交談內容，在您的臉旁周圍加上不同主題 (共有 10 種趣味主題) 的相框，讓您的朋友充滿驚喜。或者也可以使用特殊趣味視訊效果，讓您的影像看起來像底片、變成浮雕，或甚至扭曲您的影像。

## 新增您的趣味標誌至網路廣播標誌

您可以新增自己的趣味標誌，個人化您的網路廣播或部落格。這套特殊的軟體可讓您在串流視訊的任何一個角落插入小張圖像，如同電視上出現的電視頻道標誌一樣。



發行日期 2017-07-07

版本：1.0.10

12 NC: 8670 000 39773  
EAN: 87 12581 42344 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com