

Philips  
Cuffie

Driver da 15 mm, aperte sul retro  
Supporti per l'orecchio

SHS3300BK



## Extra Bass

per un audio potente

La tecnologia Bass Beat di queste cuffie con aggancio per l'orecchio offre comfort, stabilità e prestazioni.

### Sempre pronte!

- Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

### Progettate per te secondo il tuo stile di vita

- I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
- Gli auricolari sagomati aumentano il comfort e la stabilità
- Cavo asimmetrico per non intralciare i movimenti

### Musica per le tue orecchie

- Il driver dell'altoparlante da 27 mm garantisce un audio di alta qualità
- Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato
- I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi

**PHILIPS**

# Specifiche

## Audio

- Sistema acustico: aperto
- Membrana: Padiglione in mylar
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo: Dinamico
- Voice coil: rame
- Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Sensibilità: 102 dB
- Potenza in ingresso massima: 100 mW
- Impedenza: 32 ohm

## Connettività

- Tipo di cavo: rame
- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, asimmetrici
- Rifinitura connettore: placcato oro
- Lunghezza cavo: 1.2 m
- Connettore: 3.5 mm

## Scatola esterna

- Lunghezza: 35.4 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 19.2 cm
- Peso lordo: 1.74 Kg
- Altezza: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Peso netto: 0.42 Kg
- Tara: 1.32 Kg

## Funzioni utili

- Utilizzo: Supporti per l'orecchio

## Scatola interna

- Lunghezza: 18.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 8.6 cm
- Altezza: 11 cm
- Peso netto: 0.0525 Kg
- Peso lordo: 0.1782 Kg
- Tara: 0.1257 Kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

## Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17 cm
- Tipo di imballaggio: Blister
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Larghezza: 9.5 cm
- Profondità: 2.6 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Peso lordo: 0.0452 Kg
- Peso netto: 0.0175 Kg
- Tara: 0.0277 Kg

## Design

- Colore: Black

## Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 3,5 cm x 1,8 cm x 6,1 cm
- Peso: 0.0175 Kg

# In evidenza

## Driver dell'altoparlante da 27 mm

Compatto per offrire il massimo comfort ma grande abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente. Il driver dell'altoparlante da 27 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto senza distorsioni.

## Tecnologia Bass Beat

Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

## Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

## Auricolari sagomati

Gli auricolari restano fermi dietro l'orecchio anche quando si è in movimento, mantenendo le cuffie al proprio posto per un audio perfetto. Il lato a contatto con la parte posteriore dell'orecchio consente di mantenere stabili le cuffie

## Magneti al neodimio

Il neodimio è il materiale migliore per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

## Cavo asimmetrico

Soluzione semplice ma efficace per impedire che i cavi si aggroviglino. Questo sistema consente di agganciare il cavo dietro al collo e non sotto il mento.

## Cavo da 1,2 m

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

