



„Philips“ Prestigo
Universalus nuotolinio
valdymo pultas

„Ultra Touch 20 in 1“

PRESTIGO



SRT9320

Jutiklinis ekranas

Matykite tik reikiamus mygtukus

Išmanusis universalus nuotolinio valdymo pultas su visų spalvų jutikliniu ekranu, vienu metu valdantis iki 20 įrenginių iš 300 000 galimų ir rodantis tik tuo metu reikiamus mygtukus.

Intuityvus naršymas

- 7,1 cm visų spalvų ekranas palengvina skaitymą ir naršymą
- Jutiklinis ekranas lengvesnei navigacijai
- Dažniausiai naudojami kietieji mygtukai, skirti naudojimui palengvinti
- Apšviesti mygtukai skirti reguliuoti jūsų prietaisą tamsoje.

Greitas ir lengvas priėjimas prie pramogų

- Veiklos skirtos reguliuoti daugelį prietaisų
- Tiesioginė prieiga prie jūsų mėgstamų kanalų

Greitas ir lengvas nustatymas

- Papildoma nuskaitymo ir nurodymo funkcija
- Naujinius galite atsisiųsti iš interneto bibliotekos
- Išsamios ekrane pateikiamos instrukcijos

Vienas valdymo sprendimas daugumai įrenginių ir modelių

- Universalus IR kodo duomenų bazė, padedanti valdyti įvairius prietaisus



asimpleswitch.com

PHILIPS

genialu ir paprasta

Specifikacijos

Priedai

- USB laidas: 1,5 m

Patogumas

- Fono mygtukai
- Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
- Kanalų piktogramų biblioteka: 500
- Ekranų tipas: LCD
- Veiklų skaičius: 20
- Ekranų meniu kalbos: olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, rusų, ispanų
- Programuojamos kanalų ikonos: 100
- Palaikomi prietaisai: AMP, Garso sistema, „Blu-ray“ grotuvas, KABELINĖ TELEVIZIJA, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, Įrašantis DVD grotuvas, DVD-VCR kombinuotas prietaisas, DVDR-HDD kombinuotas prietaisas, DVR, Skaitmeninis medijos imtuvas, Žaidimų kompiuteris, HD-DVD grotuvas, HTS, Standžiojo disko grotuvas, Namų kinas, MP3 Player Dock, Mini diskas, PC, PVR, Telefonas, Projektorius (IR), IMTUVAS, SAT, Juostinis, Televizorius, TV-DVD kombinuotas prietaisas, TV-VCR kombinuotas prietaisas, TV-VCR-DVD

kombinuotas prietaisas, Imtuvas, VCD, lazerinis diskas, VCR

Ekranas

- Jutiklinės panelės

Valdymas infraraudonais spinduliais

- Sužinoti IR kodus
- Funkcionavimo nuotolis: 10 m
- Universalus IR kodo duomenų bazė

Maitinimas

- Baterijos pridamos
- Baterijas taupanti tvarkyklė: Automatinis įjungimas / išjungimas
- Pakartotinai įkraunamas

Sąranka

- Nustatymo metodas: prietaise

Sistemos charakteristikos

- „Flash“ atminties dydis: 8 MB

Ypatybės

7,1 cm visų spalvų ekranas

7,1 cm (240 x 320 pikselių) spalvotas LCD ekranas užtikrina didelės skiriamosios gebos kokybę ir lengvą skaitymą. Jutiklinis ekranas rodo tik reikiamus mygtukus ir leidžia greitai naršyti nuotoliniu būdu.

Veikla paremtas reguliavimas

Savo namų pramogų įrenginius vietoj daugelio pultų spaudinėjimo paleiskite vienu mygtuku paspaudimu. Tiesiog spustelėkite veiksmo mygtuką, pvz.: „Žiūrėti filmą“, o „Prestigo“ automatiškai įjungs skirtingus būtinus paleisti filmą įrenginius: televizorių, DVD grotuvą ir namų kino sistemą.

Apšviesti mygtukai

Apšviesta klaviatūra palengvina visų prietaisų reguliavimą net ir tamsoje.

Interneto biblioteka

„Philips PrestigoSync“ programinė įranga kartu su nuotolinio valdymo pulto USB jungtimi užtikrina lengvą prieigą prie internete esančių naujinių. Mėgstamų kanalų piktogramas galite pasirinkti iš bibliotekos, kurioje yra daugiau kaip 10 000 kanalų piktogramų. Be to, „Philips PrestigoSync“ programinė įranga automatiškai praneša apie naujausią prieinamą „Prestigo“ aparatinę įrangą. Programinė įranga įrašyta CD, ją taip pat galima atsisiųsti iš oficialios „Philips“ svetainės.

Intuityvus jutiklinis ekranas

Jutiklinis ekranas rodo tik reikiamus mygtukus ir leidžia greitai naršyti nuotoliniu būdu.

Tiesioginė prieiga prie mėgstamų kanalų

Šiame nuotolinio valdymo pulte įdiegta daugumos šalių svarbiausių TV ir radijo stočių piktogramų biblioteka. Spalvotame LCD ekrane kanalų piktogramas galite lengvai priskirti tinkamiems kanalams. Kai atliksite priskyrimą, mėgstamiausius kanalus galėsite valdyti naudodami stočių piktogramas (ne vien nuotolinio valdymo pulto skaitinius mygtukus).



Išleidimo data 2012-05-30

Versija: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2012 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com