

Philips
5.1-kotiteatteri

Blu-ray-soitin

HTS7540



Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi

Blu-ray-soittimella

Tyylikkäästi muotoillussa järjestelmässä on korkealaatuinen alumiininen viimeistely ja se tuottaa teräväpiirtokuvat ja surround-äänen. Kaiuttimien hifi-surround-äänentoisto tuo elokuvaelämyksen kotiisi.

Huippuluokan kuunteluelämys

- Erinomainen digitaalivahvistin takaa kirkkaan ja voimakkaan äänen
- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä
- Pehmeät diskanttikalotit tuottavat puhtaan ja kirkkaan äänen
- Clear Voice ja ihmisiä kuuluu selkeämmin elokuvissa ja musiikissa
- FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Täydentää kotiasi

- Energy Star on merkinä energiansäästöstä ja alhaisesta virrankulutuksesta
- Tyylikäs muotoilu – alumiinipinta ja lasijalustat

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- BD-Live* (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista

PHILIPS

Kohokohdat

Dolby TrueHD ja DTS-HD



Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DoubleBASS-teknikka



DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

Blu-ray-soitin

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray

mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

Pehmeät diskanttikalotit



Pehmeät diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun.

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusinta sisältöä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy

teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.

Clear Voice



Keskustelun tärkeimmät hetket ja inspiroivat laulujen sanat menevät usein ohi korvien. DVD-levyn kelaaminen häiritsee katselua ja poisjääneet kohdat vähentävät nautintoa. Clear Voice on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa huomattavasti sekä puhutun että laulettua ihmistä ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet joka sanan, ja voit nauttia näkemästäsi.

EasyLink

EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Kokonaisteho (RMS): 1000 W
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 180 - 14 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Äänentoistojärjestelmä: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Yökuuntelutila
- Taajuuskorjaimen asetukset: Rock, Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Lounge, Pelaaminen, Urheilu

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Toistomuodot: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB Flash -asema (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/- DL (kaksikerroksinen)

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, CD-äänilevy, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema
- Kuvanparannus: Kierro, Zoomaus, Musiikkidiaesitys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Hi-Speed USB, MP3-linjatulo
- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komponenttivideolähtöliitäntä,

Komposiittivideolähtö (CVBS), AUX-tulo, FM-antenni, Easy-Fit-kaiuttimet, Ethernet, Digitaalinen koaksiaalinen tulo, Optinen digitaalitulo

Virta

- Virtalähde: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W
- Virrankulutus: 180 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimet: 4 pilarikaiutinta, Kolmisuuntainen
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 18 mm diskanttikalotti, 2 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 6 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiutin: Magneettisuojaus, Kolmisuuntainen
- Keskikaiuttimien ohjaimet: kaksi 2,5" bassokaiutinta, 18 mm diskanttikalotti
- Keskitaajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimien impedanssi: 3 ohmia
- Subwooferin ohjain: 8 tuuman tehokas bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia
- Subwoofer: Passiivi

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, HDMI-kaapeli

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 64 x 341 mm
- Laitteen paino: 4 kg
- Surround-kaiuttimien mitat (L x K x S): 98 x 1108 x 93 mm
- Surround-kaiuttimien paino: 3,9 kg
- Keskikaiuttimien mitat (L x K x S): 370 x 104 x 87 mm
- Keskikaiuttimien paino: 1,3 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 295 x 375 x 295 mm
- Subwooferin paino: 6,3 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 1115 x 610 x 365 mm
- Paino pakattuna: 28 kg



Julkaisupäivä 2017-04-04

Versio: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com