

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků

MP3

AZ1833



Přehrávejte svou digitální hudbu přes rozhraní USB Direct

Díky tenkému a přenosnému provedení systému AZ1833 si vychutnáte své sbírky hudby ve formátu MP3 / WMA v přenosném přehrávači bez použití sluchátek

Hudba MP3 na dosah ruky

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD

Zážitek z bohatého a čistého zvuku

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Širokopásmové reproduktory 7,5 cm

Snadné použití

- Stereofonní tuner VKV/SV
- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
- Multifunkční LCD displej
- Linkové připojení

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Ano

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- programovatelné skladby: 20
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Anténa: Anténa VKV

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X1,0 W
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 6

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 397 x 169 x 246 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 350 x 127 x 217 mm
- Hmotnost: 1,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,55 kg



Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD

MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí které mohou být velké hudební soubory až 10krát zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce komprimovaný formát digitálního zvuku od společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se soubory, které zabírají polovinu místa na disku a které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v dobré kvalitě nahrané s přenosovou rychlostí 64 kB/s.

Linkové připojení

není k dispozici



Datum vydání 2009-04-11

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 32899
EAN: 87 12581 35621 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com