

Philips
Aparelho de DVD



DVP3560KX



Imagens mais nítidas e limpas

com HDMI 1080p

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Curta um karaokê maravilhoso

- Gravação do karaokê para compartilhar seu talento musical com amigos
- Concurso musical para um entretenimento interativo e muita diversão

Fácil de usar

- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto
- Meu papel de parede para uma tela de boas-vindas personalizada
- Criação de arquivos MP3 diretamente de CDs para dispositivos USB

Destques

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

DivX Ultra Certified



A compatibilidade com DivX permite que você assista a vídeos e filmes DivX baixados da Internet ou a filmes de Hollywood comprados no conforto da sua sala. O formato de mídia

DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG-4, que permite salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, trailers e videoclipes em mídias como CD-R/RW e DVD gravável para reprodução no seu aparelho de Blu-ray ou DVD Philips DivX Ultra Certified. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, tudo em um prático formato de arquivo.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

EasyLink

O EasyLink permite controlar vários dispositivos como aparelhos de DVD, Blu-ray, TVs, entre outros com um único controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Gravação do karaokê

Gravação do karaokê é um recurso avançado que grava sua performance musical e converte o arquivo no formato MP3 para reprodução em um MP3 player. Basta conectar uma unidade USB ou um MP3 player portátil usando um cabo USB à porta USB do aparelho de DVD Philips. A música que você cantou será codificada em um formato compactado, gerando um arquivo MP3 pequeno para você ouvir em qualquer lugar ou compartilhá-lo com os amigos.

Concurso musical

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas. Com o Concurso musical, duas ou mais pessoas poderão competir entre si. Os participantes cantam um de cada vez, e o recurso Concurso musical da Philips analisa o desempenho individual. Depois de cada música cantada, o sistema exibe uma animação divertida dando sua opinião sobre o desempenho do participante e a pontuação. No fim do jogo, quem tiver a maior pontuação será o vencedor do Concurso musical!

Criação de arquivos MP3 com um toque

Converta o conteúdo de seus CDs favoritos em arquivos MP3 em seu produto Philips e armazene esse conteúdo diretamente em um thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por meio de um cabo USB. Aproveite a comodidade de criar arquivos MP3 em casa, sem usar um PC, mesmo com o CD sendo reproduzido.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p), Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 90
- Distorção e ruído (1kHz): > 65 dB
- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, DivX
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apresentação de slides, Virar fotos, Resolução de alta definição, Apresentação de slides c/reprod. de

MP3

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Video Componente, Saída digital coaxial, Saída de HDMI, Saída Vídeo Composto (CVBS)
- Conexões frontais / laterais: USB, Microfone

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, Espanhol

Alimentação

- Consumo de energia: <10 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia, Cabo de áudio/vídeo, Guia de início rápido, Cabo HDMI

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 400 x 80 x 282 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 39 x 209 mm

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução: Imagens estáticas JPEG, MP3, DivX
- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.4.1

12 NC: 8670 000 60688
EAN: 87 12581 52870 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com