

Philips  
Miniaturní DVD kino

DivX

MCD177



## Přeměňte libovolnou místnost na kino

a přehrávání USB Direct

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejužasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD, WMA-CD, MP3-CD a USB Direct! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

### **Obohat'te svůj zážitek z filmu**

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

### **Obohat'te svůj zvukový zážitek**

- Zobrazení fotografií a poslech hudby přímo ze zařízení USB
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Zvukový výkon 2 x 20 W RMS / 800 W PMPO

### **Snadné použití**

- Digitální tuner VKV s předvolbami
- Budík a časovač vypnutí

### **Zdokonalený zvuk i vzhled**

- Elegantní reprosoustavy

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Přednosti

### Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

### Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

### Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

### Zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

### Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

### Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.



# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2x20 W RMS / 2x40 W hud.
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů
- Zvukový systém: Dolby Digital

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 4" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD
- Region DVD: 5

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Obrazové disky CD

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Horní
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

## Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano

- Předvolby stanic: 20
- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

## Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden), Konektor Scart
- Další připojení: Dig. koax. audio výstup, Anténa VKV
- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm, Analogový výstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Ruština
- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Barva podsvětlení: Modrá
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), anténa VKV, Mezinárodní záruční list
- Dálkové ovládání: se 40 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Návod k obsluze: Angličtina, Ruština
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, ruština
- Síťový adaptér: Přepínání napájení

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 160 x 250 x 180 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 554 x 405 x 225 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,9 kg

## Spotřeba

- Napájení: Strídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38316  
EAN: 87 12581 40586 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)