

Philips
Cube mikro hangrendszer

• iPhone/iPod dokkolóegység

DCM109



A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

Dokkolja iPod/iPhone lejátszóját! Zenehallgatás egyetlen egyszerű vezérlőegységgel.
Nagyszerű hangzás és elegáns kialakítás. Dőljön hátra, pihenjen és élvezze kedvenc zenéjét
– egész nap, tetszés szerint.

Élvezze kedvenc zenéjét

- iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
- FM digitális hangolás, tárolt állomások

Kiemelkedő hangminőség

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 10 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
- Integrált dokkolóegység a bonyolult kábelek nélküli hordozható zenelejátszáshoz

PHILIPS

Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyéb: ID3-tag támogatás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, iPod ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló

- Betöltő típusa: felső
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: fehér
- Töltőkészülék: iPhone, iPod

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod touch, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretetek

- Bruttó tömeg: 5,48 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 197 mm
- Fő hangszóró magassága: 152 mm
- Főegység mélysége: 250 mm
- Csomag szélessége: 531 mm
- Főegység magassága: 152 mm
- Csomag magassága: 302 mm
- Főegység szélessége: 150 mm
- Csomag mélysége: 202 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Kiadás dátuma
2013-05-20

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 58749
EAN: 87 12581 51900 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Fénypontok

iPod/iPhone zenelejátszás

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltse le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.