

PHILIPS

Batería portátil USB

30000mAh

Puertos de carga USB-A y USB-C

QC 3.0 y PD

Blanco

DLP1930CW



Potente batería portátil

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Disfrutá de energía en cualquier momento y lugar. La gran capacidad de 30 000 mAh permite obtener más de una carga completa. Tres puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC3/0 de máximo 18 W.

Diseño de carga superior

- Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
- Tecnología de carga rápida para optimizar la velocidad de carga
- 50% de carga en 30 minutos
- Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)
- Tres puertos USB cargan tres dispositivos simultáneamente

Verificá el funcionamiento con rapidez

- Pantalla LCD para indicador de encendido

Fuente de alimentación portátil

- Recargá varias veces tus dispositivos durante el viaje
- Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca
- Carga rápida con USB-C PD 3.0 de 20 W o USB-A con QC 3.0 de 18 W

Destacados

Funciona en cualquier parte

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Soportan varias recargas

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévala contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

Pantalla LCD para indicar el estado de la carga

Pantalla LCD para indicador de encendido

Fuente de alimentación programable (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del

dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

Tecnología QC

Tecnología de carga rápida para cargar los dispositivos más rápido mediante la optimización de la corriente y el voltaje de carga.

Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Tres puertos de carga USB

Tres puertos USB para cargar tres dispositivos simultáneamente

50% de carga en 30 min

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50% en 30 minutos.

Carga rápida USB-C o USB-A

Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC 3.0 de máximo 18 W.

Especificaciones

Caja externa

Longitud: 39 cm

Cantidad de envases para consumo: 21

Longitud: 15.4 pulgadas

Ancho: 35 cm

Peso bruto: 15.96 kg

Altura: 23 cm

GTIN: 1 48 95229 13428 4

Ancho: 13.8 pulgadas

Altura: 9.1 pulgadas

Peso neto: 12.978 kg

Peso bruto: 35.185 lb

Peso neto: 28.611 lb

Peso de tara: 2.982 kg

Peso de tara: 6.574 lb

Caja interior

Longitud: 36.5 cm

Cantidad de envases para consumo: 7

Longitud: 14.4 pulgadas

Ancho: 11 cm

Altura: 20.5 cm

Ancho: 4.3 pulgadas

Alto: 8.1 pulgadas

GTIN: 2 48 95229 13428 1

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 30 000 mAh, 111 Wh

Entrada de alimentación: USB-C/Micro USB, 5 V/2 A

Salida: USB y tipo C 5 V/3 A

Dimensiones del envase

Altura: 19.5 cm

Ancho: 9.5 cm

Profundidad: 5 cm

Altura: 7.7 pulgadas

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 13428 7

Ancho: 3.7 pulgadas

Peso bruto: 0.698 kg

Profundidad: 2.0 pulgadas

Peso neto: 0.618 kg

Peso bruto: 1.539 lb

Peso neto: 1.362 lb

Peso de tara: 0.08 kg

Peso de tara: 0.176 lb

Dimensiones del producto

Altura: 14.2 cm

Ancho: 7.2 cm

Profundidad: 4.09 cm

Ancho: 2.8 pulgadas

Altura: 5.6 pulgadas

Profundidad: 1.6 pulgadas

Peso: 0.618 kg

Peso: 1.362 lb

Accesorios

Cables: Cable USB-C.

Manual del usuario: Manual del usuario

