



Philips  
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®  
Branco

BT51W

## Prepare-se para dançar

Leve as suas músicas consigo com o altifalante Bluetooth que cabe no seu bolso. Este pequeno altifalante oferece-lhe seis horas de reprodução e um som nítido, mesmo no volume máximo. O alcance da ligação sem fios é de 10 m, o que lhe permite dançar por toda a divisão.

### Sempre pronto a partir

- Realmente leve. Pesa apenas 90 g
- Realmente pequeno. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Alcance sem fios até 10 m

### Fácil de emparelhar e de carregar.

- Bluetooth pronto para emparelhar ao ligar
- Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído

### Pequeno altifalante. Som nítido com volume elevado.

- Altifalante de gama total de 1,5". Som nítido e cristalino
- 5 horas de reprodução
- Função antidelimitação. Aumente o volume sem distorção

# PHILIPS

altifalante portátil sem fios  
Bluetooth® Branco

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de som: Mono

## Design e acabamento

- Cor: Branco

## Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m

## Compatibilidade

- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: até iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inferior

## Potência

- Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 5 hora(s)

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, Folheto de garantia mundial
- Cabo: Cabo de carregamento USB

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Peso incl. embalagem: 0,18 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Peso do produto: 0,135 kg

BT51W/00

# Destaques

## Pequeno altifalante. Som nítido.

Com um peso de apenas 90 g, quase não irá notar que transporta este pequeno altifalante. O diafragma de gama total de 1,5" garante um som nítido e cristalino mesmo quando aumenta o volume.

## 5 horas de reprodução. Carregamento por USB.

Com uma carga completa, a bateria proporciona-lhe 5 horas de reprodução. O carregamento demora menos de 3 horas e é fácil de efetuar através do cabo micro USB, já incluído.

## Conectividade Bluetooth

O emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth é simples. Basta ligar o altifalante e está pronto para emparelhar. O alcance sem fios é de até 10 metros.

## Função anti-delimitação

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afetar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

## Realmente leve. Pesa apenas 90 g

Realmente leve. Pesa apenas 90 g

## Realmente pequeno. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Realmente pequeno. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Alcance sem fios até 10 m

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

## Carregamento por USB.

Cabo micro USB incluído



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 7.1.3

EAN: 69 51613 99572 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)